

RS31H USB-fotpedal med 4 pedaler

- 4 pedaler
- Perfekt ergonomi för skostorlekar upp till 46 (EUR)
 - Extra bred pedal i mitten
- HID-tangentbordsläge (valfritt)
- Multimedia tangentbordsstöd
- Extremt hållbar och lång USB-kabel (2,5m)
- Topp- eller mittpedal kan låsas
- Stöd för tangentbordsgenvägar (t ex "CTRL + Alt + P" eller "Alt + 1")
- Full kompatibilitet med programvaran Olympus dictation management



Handsfree-kontroll för alla applikationer

Den professionella high-end fotpedalen RS31H har 4 knappar för att enkelt styra inte bara Olympus dikteringsprogramvara (ODM, DSS Player Standard, Sonority), men också andra programvaror från tredje part. Detta kan vara en transkriptionspelare eller annan programvara, som kan styras via kortkommandon (t.ex. "Ctrl + Alt + P" eller "Alt + 1") eller multimediaknappar (Skanna Nästa Spår, Stopp, Spela/Pausa etc.). Tilldela det önskade kommandot till pedalerna med det kostnadsfria Olympus Foot Switch Configuration Tool. När pedalerna är konfigurerade enligt dina individuella behov har du händerna fria för att transkribera en ljudfil eller annat. Den extra breda centrala pedalen har en perfekt ergonomi för skostorlekar upp till 46 och hjälper dig att transkribera ljudfiler under flera timmar.

Tekniska data

Kontrollknappar

Antal knappar	4
Låsbar(a) knapp(ar):	Topp- eller mittpedal
Knappar som kan konfigureras via mjukvara	Ja
Halkfri matta:	Ja

Handhavandelägen

Olympus-läge	Ja (standard)
HID tangentbordsläge	Ja (valfritt)
Möjligt beteende för HID tangentbordsläge	
Singel	Startar definierade tangentbordskommandon med endast ett klick.
Dubbel	Startar definierade tangentbordskommandon en gång vid både tryck och släpp. Perfekt för att växla mellan funktioner som Play/Pausa.
Lång	Startar definierade tangentbordskommandon kontinuerligt tills pedalen släpps upp. (som ett vanligt tangentbord)

Mått

Kabellängd	2,5 m
Vikt	773 g
Höjd	40,5 mm
Bredd	214 mm
Djup	144 mm
	-

Utvändigt

Finns i färgerna	Mörkgrå
------------------	---------

Anslutningar

USB port	1.0/ 1.1/ 2.0/ 3.0/ 3.1 (Typ A)
8 Stiftkontakt	Ja (mini DIN)

Miljö

Temperatur	0 - 42°C (drift)
------------	------------------

Kompatibel mjukvara

ODMS	Version 6 (eller senare)
DSS Player Standard	Release 2
DSS Player för MAC	Version 7.3.0 (eller senare) Notera: Knappkonfigurationen kan inte anpassas i appen.
Olympus Sonority	Version 1.0.1 (eller senare)
DSS Player Pro	Version 5.0 (eller senare)
Konfigureringsverktyg för fotpedal	Ja
Tredjepartsmjukvara	Måste stödja kontroll via tangentbordskommandon.

Foot Switch Configuration-verktyg - Grundfunktioner

Konfiguration av HID tangentbordskommandon/genvägar	Ja
Multimediatangenter som stöds (Windows)	Skanna Nästa Spår Skanna Tidigare Spår Stopp Spela/Pausa Mute Öka volym Sänk volym Starta Media Player
Multimediatangenter som stöds (Mac OS)	Skanna Nästa Spår Skanna Tidigare Spår Eject Mute Öka volym
Växla mellan Olympus-läge och HID tangentbords-läge	Ja
Mallar för fotpedalsinställningar Admin Skrivläge	Spara & Ladda Ja

Operativsystem & övriga krav

Windows	Operativsystem: Windows Vista/7/8/8.1/10
Macintosh	Operativsystem: Mac OS X 10.9 - 10.15

Kompatibel Olympus-hårdvara

Obs	För att styra diktafonen måste den placeras i sin hållare. Se kombinationen som krävs nedan.
CR20	DS-F1 (VoiSquare)
CR15	DS-7000 DS-3500
CR10	DS-5500 DS-5000 / 5000ID DS-3400
CR3A	DS-4000 DS-3300

Rekommenderat användningsområde

Användningsområde	Utskrift
-------------------	----------