

# RollerMouse® Classic2



contour 

ENG Easy adjustment

SE Enkel inställning

DK Nem indstilling

NO Enkel justering

DE Problemlos einzustellen

NL Eenvoudig aan te passen

F Réglage facile

FI Helppo säätää



Place keyboard support

Placering av tangentbordsstöd

Anbring tastaturstøtten

Monter tastaturstøtten

Platzierung der Tastaturstütze

Plaats toetsenbordsteun

Mettez le support du clavier en place

Aseta näppäimistötuki paikalleen



RollerMouse with wide keyboard

RollerMouse med bredt tangentbord

RollerMouse med bredt tastatur

RollerMouse med bredt tastatur

RollerMouse mit breiter Tastatur

RollerMouse met breed toetsenbord

RollerMouse avec clavier large

Leveällä näppäimistöllä varustettu  
RollerMouse



RollerMouse with small keyboard  
RollerMouse med smalt tangentbord  
RollerMouse med smalt tastatur  
RollerMouse med smalt tastatur  
RollerMouse mit kleinerer Tastatur  
RollerMouse met klein toetsenbord  
RollerMouse avec petit clavier  
Pienellä näppäimistöllä varustettu  
RollerMouse



Adjust keyboard to preferred angle  
and height

Justera tangentbordet till önskad vinkel  
och höjd

Indstil den ønskede tastaturhældning  
og -højde

Juster tastaturet til foretrukken vinkel  
og høyde

Winkel und Höhe der Tastaturstütze  
individuell einstellbar

Plaats toetsenbord in gewenste hoek  
en hoogte

Réglez le clavier selon l'angle et la  
hauteur que vous préférez

Säädä näppäimistön kulma ja korkeus

ENG Easy startup

SE Enkel igångsättning

DK Nem start

NO Enkel oppstart

DE Sofort einsatzbereit

NL Snel starten

F Démarrage facile

FI Helppo aloittaa



Insert USB

Sätt i USB-kontakten

Isæt USB

Sett inn USB-kontakten

USB-Stick einstecken

Voer USB in

Insertion USB

Yhdistä USB-liitin



Standard button set-up  
Standard knappinställning  
Standardmæssig knaptildeling  
Standardinnstilling av knapper  
Standardeinstellung der Tasten  
Standaardinstelling knoppen  
Configuration standard du bouton  
Painikkeiden vakioasetukset



Choose between 3 different button layouts  
Välj mellan tre olika knappinställningar  
Vælg mellem tre forskellige knaptildelinger  
Velg mellom 3 forskjellige knappeoppsett  
Auswahl zwischen 3 verschiedenen Tasteneinstellungen  
Kies tussen 3 verschillende knoppenlay-outs  
Faites votre choix parmi 3 configurations de bouton différentes  
Valitse kolmesta erilaisesta painikkeiden asettelusta

ENG Easy ergonomics

SE Enkel ergonomi

DK Nem ergonomi

NO Enkel ergonomi

DE Ergonomisch gebaut

NL Eenvoudige ergonomie

F Ergonomie facile

FI Helppo ergonomiia



RollerMouse can easily be used with both hands in various positions

RollerMouse används enkelt med händerna i olika positioner

RollerMouse er nem at benytte med begge hænder i forskellige stillinger

RollerMouse kan enkelt brukes i ulike posisjoner med begge hender

Die RollerMouse kann mit beiden Händen problemlos in verschiedenen Stellungen benutzt werden

De RollerMouse kan probleemloos met beide handen worden gebruikt in verschillende posities

Le RollerMouse est facile à utiliser avec les deux mains dans diverses positions

RollerMouse voi käyttää helposti molemmilla käsillä eri paikoissa



Use of thumbs is not recommended

Man bör inte använda tummarna

Det frarådes at benytte tommelfingrene

Det anbefales ikke at man bruker tomlene

Es wird empfohlen, nicht die Daumen zu benutzen.

Het gebruik van de duim wordt niet aanbevolen

L'utilisation des pouces n'est pas recommandée

Peukalojen käyttämistä ei suositella

- ① ENG Easy customization
- ② SE Enkel anpassning
- ③ DK Nem tilpasning
- ④ NO Enkel justering
- ⑤ DE Individuell anpassbar
- ⑥ NL Eenvoudig aanpassen
- ⑦ F Personnalisation facile
- ⑧ FI Helppo mukauttaa



Rollerbar click function and end detection

Rullstav med "klick"-funktion och avkänning av ändläge

Rullestav med klikfunktion og "end-detection"

Rullestav med klikkfunksjon og endeveisføler

Rollstav mit Klickfunktion und Bereichserweiterung durch Endwahrnehmungung

Rollerbar klikfunctie en einddetectie

Fonction de clic de la barre mobile et détection des bords

Pyöritystangon napsautustoiminto ja päättymisen tunnistus

**Contour Design, Inc.**

10 Industrial Drive, Windham  
New Hampshire, 03087 USA

T: 800-462-6678

F: 603-893-4558

E: [ergoinfo@contourdesign.com](mailto:ergoinfo@contourdesign.com)

**Contour Design Europe A/S**

Center Boulevard 5  
DK-2300 Copenhagen S

T: +45 32 46 11 20

F: +45 32 46 11 25

E: [info@contour-design.com](mailto:info@contour-design.com)

[www.rollermouse.com](http://www.rollermouse.com)

contour 