

Jabra GN

BRUKSANVISNING



SPEAK2 55

Technology for life's new rhythm

© 2023 GN Audio A/S. Med ensamrätt Jabra® är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. Bluetooth®-ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av GN Audio A/S-märken sker under licens.

Tillverkad i Kina
MODELL: PHS080W



Försäkran om överensstämmelse finns på
www.jabra.com/doc

1. Välkommen	5
2. Översikt	6
2.1 Microsoft Teams-version	
2.2 UC-version	
2.3 Medföljande tillbehör	
2.4 Extra tillbehör	
3. Placeringsguide	8
4. Så här laddar du produkten	9
4.1 USB-laddning	
4.2 Automatisk avstängning	
4.3 Batteristatus	
5. Så här ansluter du produkten ...	12
5.1 Ansluta till en dator	
5.2 Ansluta till en mobiltelefon eller surfplatta	
6. Så här använder du produkten	14
6.1 Typisk användning	
6.2 Hantera flera samtal	
6.3 Smartknapp	
6.4 Knappen Microsoft Teams	
6.5 Statusljusring	
6.6 Ljudnotiser	
6.7 Automatisk återanslutning	
6.8 Fabriksåterställning	

7. Program och firmwareuppdatering.....	29
7.1 Jabra Direct	
7.2 Uppdatera firmware	
8. Support	31
8.1 FAQ och tekniska specifikationer	
8.2 Skötsel av din Jabra-enhet	
8.3 Rengöring av din Jabra-enhet	

1. Välkommen


Tack för att du använder Jabra Speak2 55. Vi hoppas att du kommer få stor glädje av den!

Här är några centrala funktioner i Jabra Speak2 55:


- Full duplex-ljud för naturliga samtal
- Fyra strålformande och brusreducerande mikrofoner
- Normalisering av röstnivåer jämnar ut alla röster
- 50 mm-högtalare med fullt ljudomfång och bredbandsljud
- Certifierad för ledande virtuella mötesplattformar
- Detaljer i aluminium och högtalarskydd av tyg

2. Översikt


2.1 Microsoft Teams-version



2.2 UC-version




2.3 Medföljande tillbehör



Bärväska

2.4 Extra tillbehör


Extra tillbehör finns på jabra.com/accessories



Jabra Kensington Lock
Adaptor

3. Placeringsguide



Placera konferenshögtalaren mitt på bordet (som minst 0,5 meter och som mest 2,3 meter från varje deltagare) för att få optimal ljudkvalitet.



4. Så här laddar du produkten

4.1 USB-laddning

Anslut konferenshögtalaren till en USB-strömkälla med den medföljande USB-kabeln. Batteriet räcker i upp till 12 timmar vid trådlös användning. Beroende på portens uteffekt går laddningen snabbare om USB C används.



4.2 Automatisk avstängning

För att spara batteritid när konferenshögtalaren inte är inkopplad stängs den av om den inte har anslutits till en Bluetooth-enhet på 15 minuter.


Om konferenshögtalaren är ansluten till en Bluetooth-enhet och inte är kopplad till en strömkälla stängs den av efter 8 timmar utan aktivitet.

4.3 Batteristatus


Visa batteriets aktuella status genom att trycka på knappen **Batteristatus** (Battery status). Ljusringen blinkar för att visa aktuell status.

Om batterinivån är kritiskt låg blinkar LED-indikatorn bredvid knappen **Batteristatus** (Battery status) rött.

Måttlig batterinivå



Kritiskt låg batterinivå




5. Så här ansluter du produkten

Du rekommenderas att ansluta till en dator med den inbyggda USB-kabeln eftersom denna anslutning är certifierad och säkerställer optimal ljudkvalitet. En vanlig Bluetooth-anslutning till en dator är inte certifierad och ger kanske inte samma ljudkvalitet som en USB-anslutning.

5.1 Ansluta till en dator

Anslut konferenshögtalaren till en USB C- eller USB A-port på datorn.



Du kan behöva ange Jabra Speak2 55 som uppspelnings- och inspelningsenhet i ljudinställningarna i datorns operativsystem och i videokonferensverktyget (Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex med mera).

USB A-adaptern får inte avlägsnas från kabeln och bör inte användas med andra enheter.

5.2 Ansluta till en mobiltelefon eller surfplatta


Håll in **Bluetooth**-knappen i 3 sekunder och följ röstansvisningarna för att parkoppla med en mobiltelefon eller surfplatta. Bluetooth-räckvidden är upp till 10 m.



Koppla från eller återanslut genom att trycka på **Bluetooth**-knappen igen.


6. Så här använder du produkten

Microsoft Teams-version









* Certifierad för USB-anslutning. Vanlig Bluetooth-anslutning är inte certifierad.

UC-version



6.1 Typisk användning

	VAD	GÖR SÅ HÄR
	Slå på/stäng av	Håll in strömknappen (Power) i 2 sekunder
	Besvara samtal	Tryck på knappen Besvara samtal (Answer call)
	Avsluta/avvisa samtal	Tryck på knappen Avsluta samtal (End call)
	Höj/sänk volymen	Tryck på (eller håll in) knappen Volym ner (Volume down) eller Volym upp (Volume up)
	Mikrofonljud av/på	Tryck på knappen Mikrofonljud av (Mute)
	Batteristatus	Tryck på knappen Batteri (Battery)
	Bluetooth-parkoppling	Håll in Bluetooth-knappen i 3 sekunder och följ röstänvisningarna
	Anslut till en tidigare parkopplad Bluetooth-enhet	Tryck på Bluetooth-knappen

VAD

GÖR SÅ HÄR

Ta fram Microsoft Teams i förgrunden på datorn

Tryck på knappen **Microsoft Teams***



Gå med i ett aktivt Microsoft Teams-möte

Tryck på knappen **Microsoft Teams***

Visa missade samtal och röstmeddelanden på Microsoft Teams

Tryck på knappen **Microsoft Teams***

Räck upp/sänk handen under ett Microsoft Teams-möte

Håll in knappen **Microsoft Teams*** i 2 sekunder



Spela upp/pausa musik (standard) eller röstassistent på mobil enhet

Tryck på **smartknappen** (Smart)

* Knappfunktionaliteten beror på skrivbordsappen Microsoft Teams. Certifierad för USB-anslutning. Vanlig Bluetooth-anslutning är inte certifierad.

6.2 Hantera flera samtal


VAD	GÖR SÅ HÄR
 Parkera aktivt samtal och svara på inkommande samtal	Tryck på knappen Besvara samtal (Answer call)
Växla mellan parkerat och aktivt samtal	Tryck på knappen Besvara samtal (Answer call)
 Avvisa inkommande samtal och fortsätt aktivt samtal	Tryck på knappen Avsluta/avvisa samtal

6.3 Smartknapp

Smartknappen (Smart) kan anpassas med Jabra Direct.

De tillgängliga alternativen är:


- Spela upp/pausa musik (standard)
- Röstassistent på mobil enhet
- Ingen






6.4 Knappen Microsoft Teams

LED-indikatorerna bredvid knappen **Microsoft Teams** ser olika ut beroende på Microsoft Teams aktuella status.

Du hittar snabbt knappen Microsoft Teams med känslan då det finns en liten flik på knappens undersida.






VAD DU SER	BETYDELSE
	Fast lila LED-sken Ansluten till Microsoft Teams
	Blinkande lila LED-sken Notiser* <ul style="list-style-type: none">• Redo att gå med i Microsoft Teams-möte• Missat Microsoft Teams-samtal• Röstmeddelande på Microsoft Teams

*LED-indikatorerna för Microsoft Teams kan bara visa en notis i taget. Knappen Microsoft Teams interagerar med den senast mottagna notisen.

Gå med i ett Microsoft Teams-möte


När ett schemalagt Microsoft Teams-möte har börjat blinkar LED-indikatorn bredvid knappen **Microsoft Teams** lila. Tryck på knappen **Microsoft Teams** på konferenshögtalaren för att gå med i mötet.



Visa missade samtal och röstmeddelanden på Microsoft Teams



Om du har missade samtal eller röstmeddelanden i Microsoft Teams blinkar LED-indikatorn bredvid knappen

Microsoft Teams lila. Tryck på knappen **Microsoft Teams** på konferenshögtalaren för att visa listan med missade samtal och röstmeddelanden på datorn.




Ta fram Microsoft Teams i förgrunden

När Microsoft Teams körs men är minimerat trycker du på knappen **Microsoft Teams** på konferenshögtalaren för att maximera det och visa det i förgrunden på datorn.









Räck upp/sänk handen under ett Microsoft Teams-möte

Håll in knappen **Microsoft Teams** på konferenshögtalaren i 2 sekunder för att räck upp/sänka handen under ett Microsoft Teams-möte. Åtgärden indikeras av en gul handikon bredvid ditt namn.



6.5 Statusljusring

LJUSRING	STATUS
	Samtal pågår
	Mikrofonljudet av
	Inkommande samtal
	Fabriksåterställning
	Firmwareuppdatering
	Standbyläge/mediaströmning

6.6 Ljudnotiser

Konferenshögtalaren indikerar status på fabriksåterställning, batterinivå, parkoppling och Bluetooth-anslutning. Du kan välja ljudsignal- eller röstnotiser med Jabra Direct.

De tillgängliga språken är engelska, mandarin, tyska, franska, japanska, koreanska och spanska.

6.7 Automatisk återanslutning

När automatisk återanslutning är aktiverad (standard) återansluter konferenshögtalaren automatiskt till en tidigare parkopplad Bluetooth-enhet.

Du rekommenderas att inaktivera automatisk återanslutning om konferenshögtalaren används i ett mötesrum eller av flera personer, så att oavsiktlig anslutning undviks. Om automatisk återanslutning är inaktiverad tillåter konferenshögtalaren bara en Bluetooth-anslutning i taget, och alla tidigare parkopplade Bluetooth-enheter kopplas från och måste parkopplas med konferenshögtalaren på nytt.


Automatisk återanslutning kan konfigureras med Jabra Direct.

Parkoppla en enhet med konferenshögtalaren genom att hålla in **Bluetooth**-knappen på konferenshögtalaren i 3 sekunder och följa röstänvisningarna.

6.8 Fabriksåterställning

När konferenshögtalaren återställs rensas listan med parkopplade Bluetooth-enheter och alla anpassade inställningar. Efter fabriksåterställning måste du på nytt parkoppla Jabra Speak2 55 med önskade Bluetooth-enheter.

Fabriksåterställ genom att hålla in knapparna **Besvara samtal** (Answer call) och **Avsluta samtal** (End call) i 8 sekunder tills "Factory reset" ("Fabriksåterställning") meddelas i konferenshögtalaren.



7. Program och firmwareuppdatering

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct är ett datorprogram utformat för att stödja och hantera Jabra-enheter och ge dem optimal funktionalitet.



Ladda ner den senaste versionen gratis från jabra.se/direct

7.2 Uppdatera firmware

Firmwareuppdateringar förbättrar prestandan för eller lägger till nya funktioner till Jabras enheter. Jabra Direct meddelar dig när en firmwareuppdatering finns tillgänglig.

Anslut Jabra Speak2 55 till en dator med USB-kabeln.

8. Support

8.1 FAQ och tekniska specifikationer

Läs vanliga frågor och tekniska specifikationer på jabra.com/support.

8.2 Skötsel av din Jabra-enhet

- Jabra Speak2 55 ska endast användas inomhus.
- Undvik förvaring vid extrema temperaturer (högre än 45 °C eller lägre än -20 °C).
- Undvik användning vid extrema temperaturer (högre än 45 °C eller lägre än 0 °C).
- Utsätt inte konferenshögtalaren för regn. Doppa inte konferenshögtalaren i vätska.
- Täck inte över högtalarnätet eller knapparna med klistermärken eller etiketter.

8.3 Rengöring av din Jabra-enhet

Håll din produkt ren genom att följa dessa rengöringsmetoder.

1. Fukta en trasa med vanligt diskmedel och vatten och vrid ur den så att den inte är för blöt. Använd endast diskmedel och vatten. Använd inte starka rengöringsmedel.
2. Torka försiktigt av produkten och se till att det inte finns några diskmedelsrester kvar på ytan.
3. Låt den lufttorka i minst en minut.
4. Skölj sedan ytan genom att torka av med en lätt fuktad trasa med endast vatten.
5. Låt torka.
6. När produkten inte används ska du hålla den ren genom att undvika kontakt med smutsiga ytor och förvara den i fodralet.