

ThinkPad®

T14 Gen 3 / P14s Gen 3

T16 Gen 1 / P16s Gen 1

For FSC Mix logo only

For Barcode Position Only

* For selected models | 選配 | 适用于特定型号 | 일부 모델의 경우 | 一部のモデル



* Lenovo USB-C to Ethernet Adapter




* Lenovo USB-C to DisplayPort Adapter




* Lenovo USB-C to VGA Adapter




* Lenovo HDMI to VGA Adapter




T14 Gen 3 / P14s Gen 3






* Power button with or without fingerprint reader
含或不含指紋辨識器的電源按鈕
電源按鈕（含或不含指紋讀取器）
지문 판독기 기능이 있거나 없는 전원 버튼
電源ボタン（指紋センサー付き/指紋センサーなし）

¹ For selected models of T14 Gen 3 | 僅限 T14 Gen 3 的特定型號 | 适用于 T14 Gen 3 的特定型号 | T14 Gen 3 일부 모델의 경우 | T14 Gen 3 の一部のモデル

T16 Gen 1 / P16s Gen 1



-  Power button with or without fingerprint reader
含或不含指紋辨識器的電源按鈕
電源按鈕 (含或不含指紋讀取器)
지문 판독기 기능이 있거나 없는 전원 버튼
電源ボタン (指紋センサー付き/指紋センサーなし)



Smart card reader

智慧型讀卡機

智能读卡器

스마트 카드 판독기

スマート・カード・リーダー

Commercial Vantage



Settings | 設定 | 设置

설정 | 設定



Smart Assist | 智慧助理 | 智能助手

고급 지원 | 스마트·아시스트



Update | 更新 | 更新

업데이트 | 更新



WiFi Security | WiFi 安全性 | WiFi 安全


WiFi 보안 | WiFiセキュリティー




Support & Warranty | 支援和保固

支持和保修 | 지원 및 보증

サポートおよび保証



Intelligent Cooling



| Adjust Lenovo Intelligent Cooling through Windows Power Slider (Windows 10) or power and battery settings (Windows 11) to get the best mix of battery life, computer performance, and fan speed.

| 透過 Windows 電源滑桿 (Windows 10) 或電源和電池設定 (Windows 11) 來調整 Lenovo 智慧型冷卻，以獲得電池續航力、電腦效能和風扇速度的最佳組合。

| 通过 Windows 电源滑块 (Windows 10) 或电源和电池设置 (Windows 11) 调节 Lenovo 智能冷却功能，以获得电池使用寿命、计算机性能和风扇速度的最佳组合。

| Windows 파워 슬라이더 (Windows 10) 또는 전원 및 배터리 설정 (Windows 11)을 통해 Lenovo 지능형 냉각을 조정해서 컴퓨터 성능 및 팬 속도의 최상의 조합을 얻으십시오.

| Windows の電源スライダー (Windows 10) または電源とバッテリーの設定 (Windows 11) を使用して Lenovo インテリジェント・クーリングを調整し、バッテリー寿命、コンピューターのパフォーマンス、ファン速度を最適に組み合わせます。

[English]

USB transfer rate

Read the statement on USB transfer rate in the *User Guide*. To access the *User Guide*, go to <https://pcsupport.lenovo.com>.

[繁體中文]

USB 傳輸率

請閱讀*使用手冊*中有關 USB 傳輸率的聲明。如果要存取*使用手冊*，請造訪 <https://pcsupport.lenovo.com>。

[简体中文]

USB 传输速率

请阅读《用户指南》中的 USB 传输速率声明。要访问《用户指南》，请访问 <https://pcsupport.lenovo.com>。

[한국어]

USB 전송 속도

*사용 설명서*에서 USB 전송 속도에 대한 설명을 읽으십시오. *사용 설명서*에 액세스하려면 <https://pcsupport.lenovo.com> 으로 이동하십시오.

[日本語]

USB 転送速度

ユーザー・ガイドの USB の転送速度に関する声明をお読みください。ユーザー・ガイドにアクセスするには、<https://pcsupport.lenovo.com> を参照してください。

First Edition (March 2022)

© Copyright Lenovo 2022.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

LENOVO, LENOVO logo, THINKPAD, and THINKPAD logo are trademarks of Lenovo. Intel and Thunderbolt is a trademark of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. USB-C is a registered trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.

Reduce | Reuse | Recycle

