

APPLY TO:

E Series E320/E330/E340/E540/E560/E530X/E550/E560P
Lumus Series E430

ColorX Series W320X/P320X/P330X
Trackmix Series W760/G765/P760
Duo Series W730/P730/P750
Fisheye Series W520/P520
Floodlight Series F750W/F750P

W320/W330/W337/W437/W430/W840
D340P/D340W
P320/P324/P330/P334/P430/P433/P435/P434/
P330P/P830/P340/P344

NVS12W/NVS8/NVS16/NVS36

REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING
75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG

 CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
Ul. Długa 33 102 Zgierz, Polen

 CET PRODUCT SERVICE LTD.
Beacon House Stokenchurch Business
Park, Ibstone Rd, Stokenchurch High
Wycombe, HP14 3FE, UK

58.03.006.0109



Simple Setup, Hassle-Free


1 Download Reolink APP

Get the Reolink App from the Apple App Store or Google Play.



2 Power on

While Reolink App is downloading, power on your camera/NVR and connect it to the network with a network cable.



3 Add to Reolink APP

Tap the **+** button in the Reolink App or select the camera. Follow app instructions to complete setup.



Need some help?

For detailed operating instructions, please visit <https://reolink.com/qsg/?lang=en> or scan the QR code below with your phone.




1 REOLINK APP HERUNTERLADEN

Holen Sie sich die Reolink App aus dem Apple App Store oder von Google Play.



2 EINSCHALTEN

Während die Reolink App heruntergeladen wird, schalten Sie den Schalter der Kamera ein.



3 ZUR REOLINK APP HINZUFÜGEN

Tippen Sie auf die Schaltfläche **+** in der Reolink App und wählen Sie die Kamera aus. Folgen Sie den Anweisungen der App, um die Einrichtung abzuschließen.



Brauchen Sie Hilfe?

Detaillierte Bedienungsanleitungen finden Sie unter <https://reolink.com/qsg/?lang=de> oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code mit Ihrem Handy.




1 LADDA NED REOLINK APP

Descărcați aplicația Reolink din Apple App Store sau Google Play.




2 STARTA KAMERA

În timp ce aplicația Reolink App se descarcă, porniți camera/NVR-ul.



3 LÄGG TILL I REOLINK APP

Atingeți butonul **+** din aplicația Reolink și selectați modelul. Urmați instrucțiunile aplicației pentru a finaliza configurarea.



Behöver du hjälp?

För detaljerade instruktioner, vänligen besök <https://reolink.com/qsg/?lang=sv> eller skanna QR-koden nedan med din telefon.




1 LATAA REOLINK APP

Hanki Reolink-sovellus Applen App Storesta tai Google Playsta.



2 LAITA VIRTÄ PÄÄLLE

Kun Reolink App -sovellus on latautunut, käynnistä kamera/NVR ja kytke se verkkoon verkkokaapelilla.



3 LISÄÄ REOLINK -SOVELLUKSEEN

Napauta **+** painiketta Reolink App -sovelluksessa tai valitse kamera. Seuraa sovelluksen ohjeita asennuksen loppuun saattamiseksi.



Tarvitsetko apua?

Yksityiskohtaiset käyttöohjeet löydät sivulta
<https://reolink.com/qsg/?lang=fi>
tai skannaa alla oleva QR-koodi puhelimesi.




1 LAST NED REOLINK-APPEN

Skaff deg Reolink-appen fra Apple App Store eller Google Play.



2 STRØM PÅ

Mens Reolink App lastes ned, slår du på kameraet / NVR.



3 LEGG TIL I REOLINK-APPEN

Trykk på **+**-knappen i Reolink-appen, og velg kameraet. Følg app-instruksjonene for å fullføre konfigurasjonen.



Trenger du hjelp?

For detaljerte bruksanvisninger, besøk <https://reolink.com/qsg/?lang=no>, eller skann QR-koden nedenfor med telefonen.




1 DOWNLOAD REOLINK APP

Hent Reolink-appen fra Apple App Store eller Google Play.




2 TÆND

Mens Reolink App downloades, skal du tænde for kameraet/NVR'en.



3 TILFØJ TIL REOLINK-APP

Tryk på knappen **+** i Reolink-appen, og vælg kameraet. Følg appens instruktioner for at fuldføre opsætningen.



Brug for hjælp?

For en detaljeret brugsanvisning, se venligst <https://reolink.com/qsg/?lang=da> eller scan QR-koden nedenfor med din telefon.




1 TÉLÉCHARGER L'APPLI REOLINK

Obtenez l'application Reolink sur l'App Store d'Apple ou sur Google Play.



2 ALLUMER

Pendant le téléchargement de l'application Reolink, allumez votre caméra ou NVR.



3 AJOUTER À L'APPLI REOLINK

Appuyez sur le bouton **+** dans l'application Reolink et sélectionnez la caméra. Suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.



Besoin d'aide?

Pour des instructions d'utilisation détaillées, veuillez visiter <https://reolink.com/qsg/?lang=fr> ou scanner le code QR ci-dessous avec votre téléphone.




1 POBIERZ APLIKACJĘ REOLINK APP

Pobierz aplikację Reolink App z sklepu Apple App Store lub Google Play.



2 WŁĄCZ

Podczas pobierania aplikacji gdy Reolink App się pobiera, włącz kamerę/NVR.



3 POŁĄCZ SIĘ Z APLIKACJĄ REOLINK APP

Kliknij przycisk  w aplikacji Reolink App i wybierz kamerę.



Potrzebujesz pomocy?

Szczegółową instrukcję przeczytaj na stronie <https://reolink.com/qsg/?lang=pl> lub zeskanuj telefonem poniższy kod QR.




1 ATSISIŪSKITE REOLINK PROGRAMĖLĘ

Atsisiųskite Reolink programėlę iš Apple App Store ar Google Play.



2 ĮJUNKITE

Kol Reolink programėlė atsisiunčiama, įjunkite savo kamerą/NVR.



3 PRIDĖKITE Kamerą/NVR PRIE REOLINK PROGRAMĖLĖS

Bakstelėkite “+” mygtuką Reolink programėlėje ir pasirinkite kamerą. Sekite programėlės instrukcijas, kad užbaigtumėte diegimą.



Reikia pagalbos?

Norėdami gauti išsamias naudojimo instrukcijas, apsilankykite <https://reolink.com/qsg/?lang=lt> arba nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą savo telefonu.




1 DESCĂRCAȚI APLICAȚIA REOLINK

Obțineți aplicația Reolink din Apple App Store sau Google Play.




2 PORNIRE

În timp ce aplicația Reolink App se descarcă, porniți camera/NVR.



3 ADĂUGAȚI LA APLICAȚIA REOLINK

Atingeți butonul **+** din aplicația Reolink și selectați camera. Urmăriți instrucțiunile aplicației pentru a finaliza configurarea.



Aveți nevoie de ajutor?

Pentru instrucțiuni de utilizare detaliate, vă rugăm să vizitați <https://reolink.com/qsg/?lang=ro> sau să scanați codul QR de mai jos cu telefonul dvs.




1 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ REOLINK APP

Αποκτήστε την εφαρμογή Reolink App από το Apple App Store ή το Google Play.





2 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την λήψη της εφαρμογής, ενεργοποιήστε την κάμερα/NVR.



3 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ REOLINK

Πατήστε το κουμπί  στην εφαρμογή Reolink και επιλέξτε την κάμερα. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.



Χρειάζεστε βοήθεια;

Για λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://reolink.com/qsg/?lang=el> ή σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR με το τηλέφωνό σας.




1 STÁHNĚTE APLIKACI REOLINK

Stáhněte si aplikaci Reolink z obchodu Apple App Store nebo Google Play.



2 ZAPNĚTE

Během stahování aplikace Reolink zapněte fotoaparát / NVR.



3 PŘIDEJTE DO APLIKACE REOLINK

Klepněte na tlačítko **+** v aplikaci Reolink a vyberte fotoaparát. Dokončete nastavení podle pokynů aplikace.



Potřebujete pomoc?

Pro detailní návod prosím přejděte na:
<https://reolink.com/qsg/?lang=cs> nebo naskenujte níže uvedený QR kód pomocí telefonu.



1 STIAHNITE SI APLIKÁCIU REOLINK

Stiahnite si aplikáciu Reolink z Apple App Store alebo Google Play.




2 ZAPNITE ZARIADENIE

Počas stahovania aplikácie Reolink zapnite spínacie tlačidlo kamery/NVR.



3 PRIDAJTE ZARIADENIE DO APLIKÁCIE REOLINK

Ťuknite na tlačidlo  v aplikácii Reolink a vyberte kameru. Podľa pokynov aplikácie dokončite nastavenie.



Potrebujete pomoc?

Podrobný návod na obsluhu nájdete na stránke <https://reolink.com/qsg/?lang=sk> alebo naskenujte QR kód nižšie pomocou telefónu.




1 REOLINK ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

Szerezze be a Reolink alkalmazást az Apple App Store-ból vagy a Google Play-ről.





2 KAPCSOLJA BE

Amíg a Reolink alkalmazás letöltődik, kapcsolja be a kamerát/NVR-t.



3 ADJA HOZZÁ A REOLINK ALKALMAZÁSHOZ

Koppintson a  gombra a Reolink alkalmazásban, és válassza ki a kamerát. Kövesse az alkalmazás utasításait a beállítás befejezéséhez.



Segítségre van szüksége?

Részletes kezelési útmutatóért látogasson el a <https://reolink.com/qsg/?lang=hu> weboldalra, vagy szkennelje be telefonjával az alábbi QR-kódot.




1 DOWNLOAD DE REOLINK APP

Download de Reolink app in de Apple App Store of Google Play.



2 AANZETTEN

Terwijl de Reolink-app aan het downloaden is, schakel je je camera/NVR in.



3 TOEVOEGEN AAN DE REOLINK APP

Tik op de “+”-knop in de Reolink App en selecteer de camera. Volg de instructies van de app om de installatie te voltooien.



Heb je hulp nodig?

Ga voor uitgebreidere gebruiksaanwijzingen naar <https://reolink.com/qsg/?lang=nl> of scan onderstaande QR-code met je telefoon.




1 Descargar la App Reolink

Obtenga la App Reolink en Apple App Store o Google Play.




2 Encender la cámara

Mientras descarga la App Reolink, encienda su cámara/NVR.



3 Añadir a la App Reolink

Pulse el botón **+** en la App Reolink y seleccione la cámara. Siga las instrucciones en la App para concluir la configuración inicial.



¿Necesita alguna ayuda?

Para obtener instrucciones de funcionamiento detalladas, visite <https://reolink.com/qsg/?lang=es> o escanee el código QR que aparece a continuación con su teléfono móvil.




1 SCARICA L'APP REOLINK

Ottieni l'App Reolink dall'App Store di Apple o da Google Play.



2 ACCENSIONE

Mentre l'App Reolink viene scaricata, accendi la telecamera/NVR.



3 AGGIUNGERE ALL'APP REOLINK

Tocca il pulsante  nell'App Reolink e seleziona la telecamera. Segui le istruzioni dell'App per completare la configurazione.



Hai bisogno di aiuto?

Per istruzioni dettagliate sul funzionamento, visita il sito <https://reolink.com/qsg/?lang=it> o scansiona il codice QR qui sotto con il tuo telefono.




1 LEJUPIELĀDĒJIET LIETOTNI REOLINK

Iegūstiet lietotni Reolink no Apple App Store vai Google Play.




2 IESLĒGTS

Kamēr notiek Reolink App lejupielāde, ieslēdziet kameru/NVR un pievienojiet to tīklam, izmantojot tīkla kabeli.



3 PIEVIENOT LIETOTNEI REOLINK

Lietotnē Reolink pieskarieties pogai **+** un atlasiet kameru/NVR. Izpildiet lietotnes norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.



Nepieciešama palīdzība?

Lai iegūtu detalizētus lietošanas norādījumus, lūdzu, apmeklējiet vietni <https://reolink.com/qsg/?lang=lv> vai skenējiet tālāk norādīto QR kodu, izmantojot viedtālruni.




1 LAADIGE ALLA REOLINK RAKENDUS

Hankige rakendus Reolink Apple App Store'ist või Google Playst.




2 TOIDE SISSE

Reolink Appi allalaadimise ajal lülitage kaamera/NVR sisse ja ühendage see võrgukaabli abil võrku.



3 LISA RAKENDUSSE REOLINK

Puudutage Reolinki rakenduses nuppu  ja valige kaamera/NVR. Seadistuse lõpuleviimiseks järgige rakenduse juhiseid.



Vajad abi?

Üksikasjalike kasutusjuhiste saamiseks külastage aadressi

<https://reolink.com/qsg/?lang=et>

või skännige oma telefoniga allolevat QR-kood.




1 PREUZMITE REOLINK APLIKACIJU

Preuzmite i instalirajte Reolink aplikaciju iz Apple App Store ili Google Play trgovine.





2 UKLJUČITE UREĐAJ

Dok se Reolink aplikacija preuzima, uključite kameru/snimač i povežite je mrežnim kablom na router.



3 DODAJTE UREĐAJ U REOLINK APLIKACIJU

Na početnom ekranu aplikacije Reolink pritisnite gumb  u gornjem desnom kutu. Slijedite upute prikazane u aplikaciji da biste dovršili postavljanje.



Trebate dodatnu pomoć?

Za detaljne upute posjetite
<https://reolink.com/qsg/?lang=hr>
ili skenirajte QR kod u nastavku.




1 PRENESITE APLIKACIJO REOLINK

Prenesite aplikacijo Reolink iz trgovine Apple App Store ali Google Play.



2 VKLOP

Medtem ko se aplikacija Reolink App prenaša, vklopite kamero / NVR snemalno enoto in jo povežite na omrežje z mrežnim kablom.



3 DODAJANJE V APLIKACIJO REOLINK

V aplikaciji Reolink App kliknite gumb  in izberite kamero / NVR snemalno enoto. Za dokončanje nastavitve sledite navodilom aplikacije.



Potrebujete pomoč?


Za podrobna navodila za uporabo obiščite <https://reolink.com/qsg/?lang=sl> ali s telefonom optično preberite spodnjo QR kodo.





1 Reolink قيبطت لي زنت

من Apple Reolink قيبطت لي لصرح
App Store أو Google Play.



2 لي غشتا

مق Reolink قيبطت لي زنت انثأ
NVR لي جستل زاهج و اريم الكال لي غشتب
مادخت ساب ةكبش لاب ةلي صوتب مق م
ةكبش لالباك.



3 Reolink قيبطت لي اريم الكال ةفاضإ

ددحو و رزلا لي لصرح طغضا Reolink قيبطت لي
تاميل لعت عبتا. لي جستل زاهج و اريم الكال
دادع لالام كإل قيبطت لال



ةدعاسم لاصع بل ةجاحب تلزام


لي غشتا تاميل لعت لي لصرح ل
يالاتا طبارلا ةرايزي جري، ةلي صفتا
<https://reolink.com/qsg/?lang=ar>
ةري رسلا ةجاستالال زمرح سمب مق و
كفتاهب اندا.





1 קניולאר תייצקילפא תא דרוה

לפא תונח וןפויאב וא יילפ לגוג תונחמ דרוה



2 הלעפה

ןצחל תא לעפה, Reolink תייצקילפא תדרוה ןמזב
הטלקהה רישבמ וא המלצמה לש גתמה.



3 קניולאר תייצקילפאל הפסוה

תא רחבו Reolink תייצקילפאב ןצחלה לע ןחל
תוארוה רחא בוקע. הטלקהה רישבמ וא המלצמה
הרדגהה תא סילשהל ידכ היצקילפאה.



הרזע קירצ?

רקב, תוטרופמ הלעפה תוארוהל

<https://reolink.com/qsg/?lang=iw>

קלש ןופלטה סע הטמל QR-ה דוק תא קורס וא

