

# MULTIREACH™ ESSENTIAL 18V

2280

EN USER'S GUIDE

CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DE BENUTZERHANDBUCH

DK BRUGERVEJLEDNING

ES GUÍA DEL USUARIO

FI KÄYTTÖOPAS

FR MANUEL DE L'UTILISATEUR

HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HR KORISNIČKI VODIČ

IT GUIDA PER L'UTENTE

NL GEBRUIKERSHANDLEIDING

NO BRUKERVEILEDNING


PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

PT MANUAL DE UTILIZAÇÃO



RU РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ









SE ANVÄNDARHANDBOK










SK POUŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA






















[BISSELL.com/  
videos](https://www.bissell.com/videos)
































































9



10

