

Jabra[®]
YOU'RE ON

JABRA EVOLVE 80



Bruksanvisning

jabra.com/evolve80

A BRAND BY

GN Netcom

© 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Med ensamrätt. Jabra® är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare. Bluetooth®-märket, ordet och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av GN Netcom A/S sker under licens.

Tillverkad i Kina

MODELL: HSC019

FCC-ID: BCE-HSC019

IC: 2386C-HSC019



Överrensstämmelseförsäkran finns på
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

INNEHÅLL

1. VÄLKOMMEN	5
2. JABRA EVOLVE 80 - ÖVERSIKT.....	6
2.1 MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR	
2.2 EXTRA TILLBEHÖR	
3. SÅ HÄR BÄR DU PRODUKTEN	9
3.1 VÄNSTER OCH HÖGER	
3.2 MIKROFONPLACERING	
3.3 VIKBARA ÖRONKÅPOR	
4. LADDA BATTERIET.....	12
4.1 LADDA MED KONTROLLERN	
4.2 LADDA MED USB-KABEL	
5. ANSLUTA PRODUKTEN	14
5.1 ANSLUTA TILL DATOR (MED KONTROLLER)	
5.2 ANSLUTA TILL MOBIL ENHET (UTAN KONTROLLER)	
6. ANVÄNDNING	16
6.1 SAMTAL	
6.2 HANTERA FLERA SAMTAL	
6.3 BUSYLIGHT	
6.4 AKTIV BULLERDÄMPNING (ANC)	
6.5 LYSSNINGSLÄGE	
6.6 ÖVERFÖRA SAMTAL FRÅN DATOR TILL MOBIL ENHET	

7. SUPPORT	23
7.1 FAQ	
7.2 SKÖTSEL AV HEADSETET	
8. TEKNISKA SPECIFIKATIONER	24


1. VÄLKOMMEN

Tack för att du använder Jabra Evolve 80. Vi hoppas att du kommer att gilla det!


JABRA EVOLVE 80 - FUNKTIONER

- Aktiv bullerdämpning (ANC)
- Laddningsbart batteri som driver ANC i upp till 24 timmar
- Automatisk laddning via Jabra EVOLVE LINK-kontrollern
- Lyssningsläge
- Busylight på headsetet och Jabra EVOLVE LINK-kontrollern
- Diskret mikrofonarm som kan fällas in i huvudbågen när den inte används
- Mikrofonljudet stängs av automatiskt när mikrofonarmen fälls in i huvudbågen
- Ansluter till flera enheter (smarttelefon eller surfplatta) med 3,5 mm-kontakt (plug and play)
- Överlägsen ljud- och röstkapacitet
- HiFi-ljud

2. JABRA EVOLVE 80 - ÖVERSIKT



KONTROLLER (JABRA EVOLVE LINK)



2.1 MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR



Bärpåse



Kabelklämma

2.2 EXTRA TILLBEHÖR



Headsetet
Jabra Evolve 80




Kontroller
(Jabra Evolve Link)




Flygadapter

3. SÅ HÄR BÄR DU PRODUKTEN




3.1 VÄNSTER OCH HÖGER

Vänster (L) och höger (R) är markerat inuti varje öronkåpa.




3.2 MIKROFONPLACERING

Det rekommenderas att placera mikrofonen nära munnen (2 cm). Mikrofonen kan böjas efter eget önskemål.




När man lyssnar på musik eller är utomhus kan mikrofonen förvaras i huvudbågens skåra.

Mikrofonljudet stängs av när mikrofonen vrids upp och slås på när den vrids ner.



3.3 VIKBARA ÖRONKÅPOR

Öronkåporna kan vikas platt för enkel förvaring. Mikrofonen måste tas bort från huvudbågens skåra och vridas bakåt innan öronkåporna viks.




4. LADDA BATTERIET

Det inbyggda laddningsbara batteriet driver den aktiva bullerdämpningen (ANC) och lyssningsläget. Headsetet kan fortfarande användas för samtal och musik utan batteriet.

Det tar ca tre timmar att helt ladda batteriet.


4.1 LADDA MED KONTROLLERN

Batteriet laddas om headsetet används som vanligt och är anslutet till kontrollern.




4.2 LADDA MED USB-KABEL

Headsetbatteriet laddas när det är anslutet till en USB-kabel. Det rekommenderas starkt att använda en USB-kabel från Jabra.




Headsetet laddas INTE när det ansluts direkt till datorn utan USB-kabel.



5. ANSLUTA PRODUKTEN

5.1 ANSLUTA TILL DATOR (MED KONTROLLER)

Anslut headsetet till kontrollern och kontrollern till en USB-port på datorn.




Headsetkontakten **MÅSTE** vara helt inkopplad i kontrollern för att headsetet ska fungera.

OBS: När headsetet kopplas från kontrollern parkeras eventuella aktiva samtal. För att återuppta samtalet ansluter du headsetet till kontrollern igen och fortsätter samtalet manuellt på datorn (datortelefonen).

5.2 ANSLUTA TILL MOBIL ENHET (UTAN KONTROLLER)


Anslut headsetet direkt till din mobila enhet.



Headsetbatteriet laddas inte när det är anslutet direkt till en mobil enhet.

OBS: Vid direktanslutning till en mobil enhet kommer ljudets karaktär att upplevas annorlunda (för dig och den du pratar med) jämfört med anslutning till en dator/surfplatta med kontrollern (Jabra Evolve Link).

6. ANVÄNDNING




6.1 SAMTAL

	FUNKTION	ÅTGÄRD
	Svara på/avsluta samtal	Tryck på Svara/avsluta -knappen
	Avvisa samtal	Dubbeltryck på Svara/avsluta -knappen
	Justera ljudvolymen	Tryck på knappen Volym upp eller Volym ner
	Busylight på/av	Tryck på Busylight -knappen
	Mikrofonljud på/av	Tryck på Mute knappen, eller vrid mikrofonen upp (ljud av) eller ner (ljud på)
	FUNKTION	ÅTGÄRD
	Aktiv bullerdämpning (ANC) på/av	Aktiv bullerdämpning reducerar yttre störningar. För ANC -knappen till ANC ON (PÅ) eller ANC OFF (AV)
	Lyssningsläge på/av	Lyssningsläget släpper in ljud utifrån i headsetet. Tryck på Lyssnings knappen (ANC måste vara på)

6.2 HANTERA FLERA SAMTAL


Headsetet kan ta emot och hantera flera samtal samtidigt.

	FUNKTION	ÅTGÄRD
	Avsluta aktuellt samtal och svara på inkommande samtal	Tryck på Svara/avsluta -knappen
..	Växla mellan parkerat och aktivt samtal	Håll in Svara/avsluta -knappen i två sekunder
	Parkera aktuellt samtal och svara på inkommande samtal	Håll in Svara/avsluta -knappen i två sekunder
	Avvisa inkommande samtal när du sitter i samtal	Dubbeltryck på Svara/avsluta -knappen

6.3 BUSYLIGHT

Busylight-indikatorerna på headsetet och kontrollern låter andra veta när du är upptagen eller sitter i samtal.

Tryck på **Busylight**-knappen på kontrollern för att slå på/stänga av Busylight-indikatorn manuellt.



6.4 AKTIV BULLERDÄMPNING (ANC)

Headsetet använder sig av aktiv bullerdämpning (ANC) för att reducera yttre störningar till ett minimum, så att du kan fokusera helt och håll på arbetet eller samtalet. Ljudkvaliteten förbättras dessutom när ANC är påslaget. ANC drivs av det inbyggda laddningsbara batteriet. Batteriet kan driva ANC i upp till 24 timmar när det inte är anslutet till kontrollern.

För **ANC**-knappen till ANC ON (PÅ) eller ANC OFF (AV).



6.5 LYSSNINGSLÄGE

I lyssningsläget kan du höra omgivningen utan att behöva ta av headsetet. Musik och samtal tystas ner (pausas alltså inte) men mikrofonen är fortfarande på. Lyssningsläget drivs av det inbyggda laddningsbara batteriet.

Tryck på **Lyssningsknappen** på höger öronkåpa för att aktivera/inaktivera lyssningsläget.



ANC-knappen måste vara inställd på ANC ON (PÅ) för att använda lyssningsläget.

6.6 ÖVERFÖRA SAMTAL FRÅN DATOR TILL MOBIL ENHET

Det går att överföra ett aktivt samtal från din dator till en mobil enhet och fortsätta i headsetet.

1. Överför samtalet från datorn till den mobila enheten via din datortelefon (om din datortelefon medger detta).
2. Koppla ur headsetet från kontrollern.
3. Anslut headsetet direkt till din mobila enhet och återuppta samtalet manuellt.



7. SUPPORT

7.1 FAQ

Du hittar alla FAQ:s på Jabra.com/evolve80

7.2 SKÖTSEL AV HEADSETET

- Förvara alltid headsetet avstängt och väl skyddat.
- Undvik förvaring i extrema temperaturer (över 25 °C eller under -20 °C). Det kan förkorta batteriets livslängd och påverka headsetet negativt.

8. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

HEADSETET JABRA EVOLVE 80	SPECIFIKATION
Headsetets vikt:	324 g
Kontrollerns vikt:	57 g
Headsetets mått:	190 mm x 190 mm
Kontrollerns mått:	55 mm x 55 mm
Mikrofoner:	Bullerdämpande mikrofon
Högtalare:	Dynamiska PureSound-högtalare på 40 mm (HiFi)
Högtalarens maximala ineffekt:	30 mW
Högtalarens frekvensområde:	20 Hz - 20 kHz
Kabellängd:	Kontroller till dator: 90 mm Headset till 3,5 mm-kontakt: 1,2 m
Bullerdämpning:	Upp till 98 % dämpning via Hybrid Active Noise Cancellation
ANC-tid:	Upp till 24 timmar
Arbetstemperatur:	-10 °C till 55 °C
Förvaringstemperatur:	-20 °C till 25 °C

