

# Jabra®

DISCOVER FREEDOM

## Jabra® CRUISER2



Bruksanvisning

[www.jabra.com](http://www.jabra.com)

## INNEHÅLL


TACK.....	2
OM JABRA CRUISER2 .....	2
HÖGTALARTELEFONENS FUNKTIONER .....	3
KOMMA IGÅNG.....	4
LADDA HÖGTALARTELEFONEN .....	4
SLÅ PÅ OCH AV HÖGTALARTELEFONEN.....	5
HOPPARNING MED TELEFONEN.....	5
ANSLUTNING TILL TELEFONEN.....	6
PLACERA HÖGTALARTELEFONEN I DITT FORDON.....	7
SÅ HÄR GÖR DU.....	7
LAMPORNAS BETYDELSE .....	9
EXTRA FUNKTIONER.....	9
FELSÖKNING OCH VANLIGA FRÅGOR.....	13
BEHÖVER DU MER HJÄLP? .....	15
SKÖTSEL AV HÖGTALARTELEFONEN .....	16
ORDLISTA .....	16

## TACK

Tack för att du valde högtalartelefonen Jabra CRUISER2 Bluetooth®. Vi hoppas att du kommer att få stor glädje av den! Denna bruksanvisning hjälper dig att komma igång med och få ut så mycket som möjligt av högtalartelefonen.

## OM JABRA CRUISER2

- A Svara-/avslutaknapp**
- B Volym upp**
- C Volym ned**
- D Mikrofonsekretessknapp**
- E FM-knapp**
- F Strömbrytare**
- G Laddningsuttag**
- H FM-statusikon**
- I Anslutningsstatusikon**
- J Samtalsstatusikon**
- K Batteristatusikon**
- L Fäste för solskydd**



## HÖGTALARTELEFONENS FUNKTIONER

### **Med Jabra CRUISER2 kan du göra allt detta:**

- Besvara samtal
- Namn för inkommande samtal
- Avsluta samtal
- Avvisa samtal\*
- Röstuppringning\*
- Återuppringning\*
- Stänga av ljudet
- Tredejsamtal\*
- Överföra samtal
- Nattkörningsläge
- Ställa in ljudvolymen
- Ladda ned högtalartelefonen så att namnet på den som ringer visas
- Skicka musik i mobiltelefonen
- Överföra samtal eller musik till din bilstereo via FM-sändaren
- Advanced MultiUse™ – Håll dig uppkopplad mot två Bluetooth-enheter samtidigt

### **Specifikationer**

- Samtalstid upp till 14 timmar/passningstid upp till 300 timmar
- Teknik med dubbla mikrofoner
- Digital ljudförbättring med hjälp av DSP-teknik
- Voice Announcements™
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) för strömmande musik
- FM-sändare
- Jabra Status-display – batteristatus, samtalsstatus, anslutningsstatus, FM-status
- Storlek: L 65 mm x B 130 mm x H 19 mm
- Vikt 85 gram
- Räckvidd upp till 10 meter
- Bluetooth-profiler som stöds: HFP, HSP, A2DP, AVRCP, PBAP
- Bluetooth-specifikation (se ordlista) för version 2.1 + EDR
- e-SCO för bättre ljudkvalitet
- Uppladdningsbart batteri som kan laddas via billaddare eller USB-kabel

## KOMMA IGÅNG

Följ dessa tre steg innan du börjar använda högtalartelefonen:


- 1 Ladda högtalartelefonen**
- 2 Aktivera Bluetooth på mobiltelefonen (se mobiltelefonens bruksanvisning)**
- 3 Para ihop högtalartelefonen med mobiltelefonen**

Jabra CRUISER2 är enkel att använda. Med svara-/avslutaknappen på högtalartelefonen kan du styra olika funktioner, beroende på hur länge du håller in knappen.

Instruktion	Nedtryckningens varaktighet
Tryck lätt	Kort och lätt tryckning
Dubbeltryckning	Två snabbt upprepade tryckningar
Tryck	Omkring 1 sekund
Tryck och håll in	Omkring 5 sekunder

## LADDA HÖGTALARTELEFONEN

Se till att högtalartelefonen har varit fulladdad i två timmar innan du börjar använda den. Använd USB-kabeln för att ansluta Jabra CRUISER2 till billaddaren. Koppla in billaddaren i bilens eluttag. Batteristatusikonen tänds och lyser med rött sken under laddningen. När batteriet är fulladdat lyser batteristatusikonen med grönt sken. Jabra CRUISER2 kan laddas utanför bilen med användning av USB-kabeln.




Använd endast laddaren som följer med i förpackningen. Använd inte laddare som är avsedda för annan utrustning eftersom det kan skada högtalartelefonen.

**Obs!** Batteriets livslängd förkortas väsentligt om det förblir oladdat under en längre tid. Vi rekommenderar därför att du laddar enheten minst en gång i månaden.

## SLÅ PÅ OCH AV HÖGTALARTELEFONEN

- För reglaget till på/av för att slå på och av högtalartelefonen



## VILOLÄGE

När den är urkopplad från telefonen slås högtalartelefonen av automatiskt efter 10 minuter. Tryck snabbt på svara-/avslutaknappen för att slå på högtalartelefonen igen.

## HOPPARNING MED TELEFONEN

Högtalartelefoner ansluts till mobiltelefoner med hjälp av en procedur som kallas hopparring. Genom att följa några enkla steg kan du para ihop telefonen med högtalartelefonen på några minuter.

### 1 Sätt högtalartelefonen i hoppningsläge





- När du startar Jabra CRUISER2 första gången kommer högtalartelefonen automatiskt att gå över till hoppningsläge, vilket innebär att den kan hittas av din mobiltelefon. När högtalartelefonen är hoppningsläge hör du meddelandet "pairing mode" och anslutningsstatusikonen börjar blinka snabbt.

## 2 Ställ in Bluetooth-telefonen så att den kan "upptäcka" Jabra CRUISER2

- Följ telefonens bruksanvisning. Kontrollera först att Bluetooth är aktiverat i mobiltelefonen. Ställ sedan in telefonen så att den kan upptäcka högtalartelefonen. Vanligtvis går du till meny "inställning", "anslutning" eller "Bluetooth" på telefonen och väljer alternativet "upptäcka" eller "lägga till" en Bluetooth-enhet.\*

## 3 Telefonen kommer att hitta Jabra CRUISER2

- Telefonen hittar högtalartelefonen under namnet "Jabra CRUISER2".
- Telefonen frågar sedan om du vill para ihop den med högtalartelefonen. Acceptera genom att trycka på "Ja" eller "OK" på telefonen och bekräfta med lösenordet eller PIN-koden som är 0000 (fyra nollor). När enheterna har synkroniserats visas en bekräftelse på telefonen.



## Manuell hopparring

Om du vill använda högtalartelefonen med en annan telefon, eller om hopparringen misslyckades, kan du manuellt aktivera högtalartelefonens hopparringsläge.


Slå på högtalartelefonen. Tryck och håll ned svara-/avslutaknappen (omkring 5 sekunder) tills du hör meddelandet "pairing mode". Upprepa sedan steg två och tre i hopparringsguiden ovan.

## ANSLUTNING TILL TELEFONEN

Hopparring krävs endast första gången högtalartelefonen och telefonen används tillsammans. När högtalartelefonen och telefonen är hopparade kommer de automatiskt att kopplas ihop när högtalartelefonen är påslagen och Bluetooth är aktiverat i telefonen. Högtalartelefonen kan användas när den är ansluten till telefonen. Tryck lätt på svara-/avslutaknappen om enheterna är hopparade men inte ansluts direkt.

## PLACERA HÖGTALARTELEFONEN I DITT FORDON

Jabra CRUISER2 sitter diskret och bekvämt placerat på solskyddet med hjälp av den monterade klämman. **Optimal ljudkvalitet erhålls om du placerar du Jabra CRUISER2 precis framför dig och talar direkt i högtalartelefonen.**



## SÅ HÄR GÖR DU

### Besvara ett samtal

- Tryck snabbt på svara-/avslutaknappen på högtalartelefonen för att besvara ett samtal.

### Avsluta ett samtal

- Tryck snabbt på svara-/avslutaknappen på högtalartelefonen för att avsluta ett samtal.

### Ringa ett samtal

- Samtalet överförs automatiskt till högtalartelefonen\*. Om det inte gör det trycker du snabbt på svara-/avslutaknappen.

### Avvisa ett samtal\*

- Tryck på svara-/avslutaknappen.

### Aktivera röstuppringning\*

- Tryck på svara-/avslutaknappen. Du får bästa resultat om du spelar in röstuppringningsfrasen via högtalartelefonen.

### Återuppringning av senast slagna nummer\*

- Dubbeltryck på svara-/avslutaknappen när högtalartelefonen är påslagen och inte används.

## **Stänga av/sätta på ljudet**

- Tryck på knappen för tyst läge för att stänga av mikrofonen under ett samtal, och tryck på knappen igen för att slå på mikrofonen.

## **Ändra ljudvolym**

- Tryck lätt på knappen volym upp/ned för att justera volymen. (I FM-läget kan du inte justera volymen via Jabra CRUISER2 – använd din bilstereo).

## **Tredejpartssamtal\***

- Med den här funktionen kan du parkera ett pågående samtal och besvara ett samtal som väntar.
- Tryck en gång på svara-/avslutaknappen för att parkera det pågående samtalet och besvara det väntande samtalet.
- Tryck på svara-/avslutaknappen för att skifta mellan de två samtalen.
- Tryck lätt på svara-/avslutaknappen för att avsluta det pågående samtalet.

## **Överföra samtal**

- Tryck på och håll ned svara-/avslutaknappen tills du hör en signal för överföring av ett samtal från högtalartelefonen till mobiltelefonen.
- Tryck på och håll ned svara-/avslutaknappen tills du hör en signal för överföring av ett samtal från mobiltelefonen till högtalartelefonen.

## **Spela upp musik\***

- Om telefonen stöder A2DP-ljudströmning kan du överföra musik eller andra typer av ljud till CRUISER2.

## **Nattkörningsläge**

- Tryck på FM och knappen för att höja volymen samtidigt när högtalartelefonen är på. Ljuset slocknar. Du kan sätta på ljuset genom att trycka en gång till. Högtalartelefonen sätts alltid på med ljuset på.

## LAMPORNAS BETYDELSE

Lysdiod	Status för högtalartelefonen
Anslutningsstatusikonen blinkar snabbt	Hoppningsläge
Anslutningsstatusikonen lyser med fast blått sken	Ansluten
Anslutningsstatusikonen blinkar i intervaller på 2 sekunder	Standbyläge/viloläge
Samtalsstatusikonen blinkar i intervaller på 1 sekund	Inkommande samtal
Anslutningsstatusikonen lyser med fast blått sken	Pågående samtal
FM-statusikonen lyser med fast rött sken	FM-läge
FM-statusikonen blinkar i intervaller på 1 sekund	Frekvenssökning
Samtalsstatusikonen och anslutningsstatusikonen blinkar	Språkval
Batteristatusikon på (röd)	Låg batterinivå

## EXTRA FUNKTIONER

### **Advanced MultiUse™ - Använda Jabra CRUISER2 med två mobila enheter**

Jabra CRUISER2 stöder Advanced MultiUse™ och kan ha två aktiva mobiltelefoner (eller andra Bluetooth-enheter) anslutna samtidigt. Detta ger dig friheten att bara använda en högtalartelefon för båda dina mobiltelefoner.

Om du är upptagen i ett samtal på en av de anslutna telefonerna och den andra telefonen börjar ringa kan du parkera det första samtalet genom att trycka på svara-/avslutaknappen eller avvisa det andra samtalet med en dubbeltryckning. Om du har två aktiva samtal kan du växla fram och tillbaka mellan dem genom att trycka på svara-/avslutaknappen.

Observera att återuppringning av senast slagna nummer ringer upp numret från det senast utgående samtalet, oberoende av mobiltelefon.

### **Överföra telefonboken till Jabra CRUISER2**

Första gången du ansluter mobiltelefonen till CRUISER2 överförs telefonboken.

### **Samtals-ID och namnpresentatör**

Under ett inkommande samtal öppnar CRUISER2 den hämtade telefonboken och visar namnet på den som ringer. Om namnet inte är lagrat i telefonboken och telefonen stöder PBAP visas numret för den som ringer istället.

### **SPELA MUSIK**

Se till att högtalartelefonen och mobiltelefonen är anslutna. När du spelar upp musik från mobiltelefonen överförs den automatiskt till högtalartelefonen. Om telefonen inte är kompatibel med den här funktionen trycker du på svara-/avslutaknappen för att överföra musiken till högtalartelefonen. Musiken pausas automatiskt när du får ett inkommande samtal. När samtalet är slut börjar musiken spelas igen.

### **ÄNDRA SPRÅK PÅ RÖSTMEDDELANDEN**

Röstmeddelanden gör det bekvämare och säkrare att använda Jabra CRUISER2. Beroende på i vilket land du har köpt Jabra CRUISER2 finns det 4 förinstallerade språk tillgängliga.

1	Engelska
2	Spanska
3	Tyska
4	Franska
5	Ryska

## Ytterligare språk

Amerikansk engelska, brittisk engelska, spanska, tyska, franska, italienska, ryska, polska, brasiliansk portugisiska och förenklad kinesiska kan hämtas via en separat programversion som finns på adressen [www.jabra.com](http://www.jabra.com).

Standardspråket är engelska. Så här byter du till ett annat språk:

- Gå till hoppningsläget genom att trycka och hålla in svara-/avslutaknappen när Jabra CRUISER2 är på tills du får följande röstmeddelande: "Pairing mode" (Hoppningsläge).
- Tryck på FM-knappen tills nuvarande språk meddelas.
- Tryck lätt på volym upp eller ned om du vill välja ett nytt språk.
- Välj önskat språk och tryck på FM-knappen tills det nya språket meddelas.

**Obs!** Det går att stänga av röstmeddelandefunktionen. När du trycker lätt på knapparna för att höja eller sänka volymen för att välja önskat språk hörs en signal som indikerar att röstmeddelandefunktionen är av. När signalen hörs trycker du på FM-knappen så kommer röstmeddelandefunktionen att vara avstängd.

## ANVÄND FM-SÄNDAREN

FM-sändaren i högtalartelefonen låter dig sända samtal och musik från din mobiltelefon till bilstereon när högtalartelefonen och bilradion är inställda på samma frekvens.

- Anslut mobilen till högtalartelefonen.
- Tryck på FM-knappen för att öppna FM-läget. FM-statusikonen börjar lysa med fast rött sken och en FM-frekvens meddelas.
- Ställ manuellt in radion på samma FM-frekvens och du är klar att sända samtal eller musik från din telefon till bilradion.
- FM-sändaren stängs automatiskt av efter 10 minuter om funktionen inte används.

## ÄNDRA FM-FREKVENNS

När du öppnar FM-läget sänder högtalartelefonen alltid samtal och musik på den senast använda FM-frekvensen. För att FM-sändaren ska fungera bra måste en fri radiofrekvens hittas. En fri radiofrekvens är en som inga kommersiella radiostationer sänder på. I takt med att du kör och byter miljö kan FM-ljudkvaliteten eventuellt försämrans på grund av frekvensstörningar. Om ljudet inte är tillfredsställande går det att välja en ny FM-frekvens.

- Gå till FM-läget.
- Tryck på volym upp tills du hör meddelandet "Searching".
- När en frekvens hittas och meddelas kan du ställa in radion manuellt på samma FM-frekvens. Högtalartelefonen sparar automatiskt den nya frekvensen.

En lätt tryckning på volym upp/ned ändrar frekvensen på högtalartelefonen med 0,2 MHz, vilket gör att du kan finjustera signalen.

## ANVÄND FM-SÄNDAREN NÄR RÖSTMEDDELANDEFUNKTIONEN ÄR AVSTÄNGD

Om röstmeddelandefunktionen är avstängd kan du välja någon av de förprogrammerade frekvenskanalerna i följande ordning:

Kanal-nummer	Förprogrammerad frekvens	Lysdiodsindikering (FM-frekvensväljarläge)			
		Batteri-status	Samtals-status	Bluetooth-status	FM-status
1	88,1 MHz	Av	Av	På	Blinkar
2	88,3 MHz	Av	På	Av	
3	88,5 MHz	På	Av	Av	
4	88,7 MHz	Av	På	På	
5	88,9 MHz	På	Av	På	
6	89,1 MHz	På	På	Av	
7	89,3 MHz	På	På	På	

### Gör så här för att välja önskad FM-frekvenskanal:

- Anslut mobilen till högtalartelefonen.
- Tryck på FM-knappen för att öppna FM-läget. Standardfrekvensen är 88,1 MHz.
- Tryck på volym upp eller ned för att gå till nästa/föregående kanal.
- Ställ manuellt in radion på samma FM-frekvens och du är klar att sända samtal eller musik från din telefon till bilradion.

**Obs 1!** När du byter frekvens blinkar FM-statusikonen varje sekund.

**Obs 2!** När du byter frekvens hörs en upprepad ljudsignal och frekvenserna känns igen genom kombinationerna på statusindikatorerna. (Se tabellen ovan.)

## **PROGRAMVARUUPPGRADERING**

Det går att uppgradera högtalartelefonens programvara. Gå till [www.jabra.com](http://www.jabra.com) och följ instruktionerna där.

## FELSÖKNING OCH VANLIGA FRÅGOR

### **Jag hör ett knastrande ljud**

- Bluetooth är en radioteknik, vilket innebär en viss känslighet för föremål som befinner sig mellan högtalartelefonen och den anslutna enheten. Högtalartelefonen är konstruerad för att användas inom 10 meter från den anslutna enheten, utan några större föremål mellan enheterna (till exempel väggar).

### **Jag hör inget i högtalartelefonen**

- Höj volymen i högtalartelefonen.
- Se till att högtalartelefonen är hopparad med en enhet som spelar.
- Kontrollera att telefonen är ansluten till högtalartelefonen genom att trycka lätt på svara-/avslutaknappen.

### **Jag har problem med hoppningen**

- Du kan ha tagit bort hoppningen för högtalartelefonen i mobiltelefonen. Följ instruktionerna för hoppning.

### **Jag vill återställa hoppningslistan i min högtalartelefon**

Högtalartelefonen sparar en lista på upp till 7 mobiltelefoner. För att ta bort listan trycker du och håller ned svara-/avslutaknappen, knappen för att höja volymen och FM-knappen samtidigt. En signal indikerar att listan togs bort från högtalartelefonens minne. Nästa gång du slår på högtalartelefonen kommer den att gå över till hoppningsläget som den gjorde första gången du slog på din nya Jabra CRUISER2.

### **Fungerar Jabra CRUISER2 med annan Bluetooth-utrustning?**

- Jabra CRUISER2 är konstruerad för att fungera med Bluetooth-utrustade mobiltelefoner. Den fungerar även med andra Bluetooth-enheter som är kompatibla med Bluetooth version 1.1 eller senare och som stöder en headset-, handsfree- och/eller ljudistribueringsprofil.

## **Jag kan inte använda funktionerna avvisa samtal, parkera samtal, återuppringning eller röstuppringning**

Dessa funktioner är beroende av vilket kapacitet din telefon har att hantera handsfree-profiler. Även om handsfree-profilen är implementerad är funktionerna avvisa samtal, återuppringning och röstuppringning tillvalsfunktioner som inte stöds av alla enheter. Mer information finns i enhetens bruksanvisning.

Observera att vissa funktioner bara kan hanteras från primärenheten, t.ex. röstuppringning då Jabra CRUISER2 är ansluten till 2 mobiltelefoner.

## **Jag kan inte ansluta högtalartelefonen och radion via FM-sändaren**

- Se till att radion är på och att högtalartelefonen är i FM-läge (statusikonen för FM lyser).
- Om radion under sökningen inte kan hitta den FM-frekvens som har ställts in av högtalartelefonen måste FM-frekvensen ställas in manuellt på radion. Läs bruksanvisningen till radion för att få information hur du manuellt ändrar frekvens på radion.
- Om radion är i TA-läge (trafikmeddelanden) stänger du av det. Då bör radion kunna hitta högtalartelefonen när sökfunktionen på radion används. Om det inte går görs inställningen manuellt.
- Sökfunktionens känslighet för radio avgör om den kan hitta en frekvens som har ställts in av högtalartelefonen. På vissa radioapparater kan du justera känsligheten och därmed göra det möjligt att hitta högtalartelefonens frekvens under sökningen. Om det inte går görs inställningen manuellt.
- I tätort kan det ibland vara svårt att hitta en tydlig frekvens. Vi rekommenderar därför att du använder en frekvens i det övre eller nedre FM-frekvensbandet (exempelvis 88,1 eller 107,7 MHz) där du har bäst chans att hitta en tydlig och klar frekvens.

## BEHÖVER DU MER HJÄLP?

**1. Webb:** [www.jabra.com](http://www.jabra.com)  
(för senaste supportinformation och bruksanvisningar online)

**2. E-post:**

Engelska	<a href="mailto:support.uk@jabra.com">support.uk@jabra.com</a>
Franska	<a href="mailto:support.fr@jabra.com">support.fr@jabra.com</a>
Italienska	<a href="mailto:support.it@jabra.com">support.it@jabra.com</a>
Nederländska	<a href="mailto:support.nl@jabra.com">support.nl@jabra.com</a>
Polska	<a href="mailto:support.pl@jabra.com">support.pl@jabra.com</a>
Ryska	<a href="mailto:support.ru@jabra.com">support.ru@jabra.com</a>
Skandinavien	<a href="mailto:support.no@jabra.com">support.no@jabra.com</a>
Spanska	<a href="mailto:support.es@jabra.com">support.es@jabra.com</a>
Tyska	<a href="mailto:support.de@jabra.com">support.de@jabra.com</a>
	Information: <a href="mailto:info@jabra.com">info@jabra.com</a>

**3. Telefon:**

Belgien	00800 722 52272
Danmark	70 25 22 72
Finland	00800 722 52272
Frankrike	0800 900325
Italien	800 786532
Luxemburg	00800 722 52272
Nederländerna	0800 0223039
Norge	800 61272
Polen	0801 800 550
Portugal	00800 722 52272
Ryssland	+7 495 660 71 51
Schweiz	00800 722 52272
Spanien	900 984572
Storbritannien	0800 0327026
Sverige	020792522
Tyskland	0800 1826756
Österrike	00800 722 52272
Internationellt	00800 722 52272

## SKÖTSEL AV HÖGTALARTELEFONEN

- Förvara alltid Jabra CRUISER2 avstängd och väl skyddad.
- Undvik förvaring där det är mycket varmt (över 45 °C – inkluderande direkt solljus) eller kallt (under -10 °C). Det kan förkorta batteriets livslängd och påverka funktionen. Höga temperaturer kan även försämra prestandan.
- Se till att Jabra CRUISER2 inte utsätts för regn eller andra vätskor.

## ORDLISTA

- 1. Bluetooth** är en radioteknik som kopplar ihop enheter, t.ex. mobiltelefoner och headset, utan kablar eller ledningar, på korta avstånd (ca 10 meter). Läs mer på [www.bluetooth.com](http://www.bluetooth.com).
- 2. Bluetooth-profiler** är de olika sätt som Bluetooth-enheter kan kommunicera med andra enheter. Bluetooth-telefoner stödjer antingen headset-profilen, handsfree-profilen eller båda. För att stödja en viss profil, måste en telefontillverkare implementera vissa obligatoriska funktioner i telefonens programvara.
- 3. I hopparring skapar** en unik och krypterad länk mellan två Bluetooth-enheter som gör att de kan kommunicera med varandra. Bluetooth-enheter fungerar inte om enheterna inte har parats ihop.
- 4. Lösenord eller PIN-kod** är en kod som du matar in på din mobiltelefon för att para ihop den med Jabra CRUISER2. Det gör att telefonen och Jabra CRUISER2 känner igen varandra och automatiskt kan samarbeta.
- 5. Standby-läge** är när Jabra CRUISER2 passivt väntar på ett samtal. När du avslutar ett samtal på mobiltelefonen går högtalartelefonen över till standby-läget.



Kassera produkten enligt lokala lagar och bestämmelser.

[www.jabra.com/weee](http://www.jabra.com/weee)

# Jabra®

DISCOVER FREEDOM

A BRAND BY

**GN Netcom**

© 2010 GN Netcom US, Inc. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

© 2010 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN KOREA  
TYPE: HFS002



[www.jabra.com](http://www.jabra.com)

81-03272 B