

TB-127

Bluetooth keyboard with trackpad and mouse buttons



EN User manual

SE Användarhandledning

FI Käyttöohje

DK Brugervejledning

NO Brukerveiledning



EN – User manual



Installation

Insert two AAA-batteries into the battery compartment.

Connection

1. Turn on the keyboard using the ON/OFF button on the back side of the keyboard.
2. Press the BLUETOOTH PAIRING BUTTON on the back side of the keyboard. An indicator light will start to blink and the keyboard is now discoverable to other devices.
3. Search for Bluetooth devices on your computer settings.
4. When the keyboard appears on your device list, you can then connect to it.
5. A code will appear on your screen. Type this code on your keyboard and press the "enter" key.
6. When the keyboard is connected the Bluetooth indicator light will stay off and your keyboard is now ready to use.

Special function keys

Some of the keys on the top row have special functions labelled in blue color. To use the special functions, press the FN-key in combination with the blue labelled keys.

Some of the letter keys have numerals printed in blue color. These can be used as a numeric keyboard/NumPad (Windows only). To switch between NumPad and normal keyboard functionality, press FN+NumLK.

The arrow keys alternate as Page Up, Page Down, Home and End keys. To use the alternate keys, press the arrow keys in combination with the CTRL key.

Support

Please contact us if you have any problems with the use or installation of your product. We appreciate you being prepared to provide us with some basic information such as your operating system and the item number so that we may better help you.

Contact us by e-mail: help@deltaco.eu.

More product and support information can be found at www.deltaco.eu.

SE – Användarhandledning



Installation

Sätt in två AAA-batterier i batteriluckan.

Ihoppkoppling

1. Starta tangentbordet med hjälp av ON/OFF-knappen på tangentbordets baksida.
2. Tryck på BLUETOOTH PAIRING-knappen på tangentbordets baksida. En indikatorslampa börjar nu blinka och tangentbordet blir synligt för andra enheter.
3. Sök efter Bluetooth-enheter på din dator.
4. När tangentbordet hittats väljer du att koppla ihop enheterna.
5. En kod visas på skärmen för att du ska skriva den på tangentbordet och avsluta med "enter"-tangenten.
6. När tangentbordet är ihoppkopplat kommer indikatorlampan släckas och tangentbordet är klart att användas.

Tangenter med specialfunktioner

Vissa tangenter på den översta raden har specialfunktioner markerade med blå färg. För att använda specialfunktionerna, tryck FN-tangenten i kombination med de blåmarkerade tangenterna.

Vissa av bokstavstangenterna har siffror märkta med blå färg. Dessa kan användas som ett numeriskt tangentbord/NumPad (endast Windows).

För att växla mellan NumPad- och normal tangentbordsfunktion, tryck FN+NumLK.

Piltangenterna kan alternera som Page Up-, Page Down-, Home- och End-tangenter. För att använda den alternativa funktionen, tryck piltangenterna i kombination med CTRL-tangenten.

Användarstöd

Om du har problem med att installera eller använda din produkt skall du inte tveka att ta kontakt med oss! Vi uppskattar om du har så mycket information om din datormiljö som möjligt tillgänglig; version av operativsystem och vilken produkt från Deltaco det gäller.

I Sverige når du oss på 0200-877771 vardagar 09:00-17:00, eller via e-post till help@deltaco.se.

Mer information om produkt och användarstöd finns på www.deltaco.eu.

FI – Käyttöohje



Asennus

Aseta kaksi AAA patteria laitteeseen

Liittäminen

1. Laita virta päälle käyttäen on/off painiketta, näppäimistön takana.
2. Paina Bluetooth paritus painiketta näppäimistön takana. Merkkivalo alkaa nyt vilkkua ja näppäimistö näkyy muille.
3. Etsi Bluetooth-laitteita tietokoneestasi.
4. Kun näppäimistö on löytynyt, liität laitteen toisiinsa.
5. Näytöllä näkyy koodi. Näppäile se näppäimistöäsi ja paina Enter.
6. Kun näppäimistö on liitetty tietokoneeseen merkkivalo sammuu ja näppäimistö on käyttövalmis.

Erikoiskomennot

Osassa näppäimistön eturivissä olevissa painikkeissa on erikoiskomentoja, erikoiskomennot on merkattu sinisellä. Käyttäaksesi erikoiskomentoja, paina samanaikaisesti FN näppäintä ja haluttua komentoa.

Osassa näppäimistön kirjaimissa on sinisellä värillä merkattu. Näitä näppäimiä voi käyttää numeronäppäimistönä. Käyttäaksesi numeronäppäimistöä, paina FN+Numlock (vain Windows).

Nuolinäppäimissä on myös komennot Page up, Page Down, Koti ja End näppäin. Käyttäaksesi näitä komentoja, paina samanaikaisesti CTRL Näppäintä.

Asiakastuki

Jos sinulla on ongelmia asentaessasi ja käyttäessäsi tuotettasi, otathan yhteyttä meihin! Olisimme iloisia jos sinulla yhteyttä ottaessasi olisi käsillä mahdollisimman paljon tietoa koskien tietokoneympäristöäsi (käyttöjärjestelmäsi ja mikä DELTACO:n tuote on kyseessä).

Tavoitat meidät numerosta 0207120390 arkinen 09:00-17:00 tai sähköpostilla osoitteesta info@deltaco.fi.

Lisätietoja tuotteesta ja asiakastuesta saat osoitteesta www.deltaco.eu.

DK – Brugervejledning



Installation

Indsæt to AAA-batterier i enheden.

Tilslutning

1. Tænd for tastaturet ved at bruge ON/OFF knappen på bagsiden af tastaturet.
2. Tryk på BLUETOOTH PAIRING-knappen på tastaturets bagside. En indikationslampe bør nu blinke og tastaturet bliver nu synligt for andre enheder.
3. Søg efter Bluetooth-enheder på din computer.
4. Når tastaturet bliver synligt på din liste af enheder, kan det tilsluttes.
5. En kode vises på skærmen. Tast koden på dit tastatur og tryk på "ENTER".
6. Når tastaturet er forbundet, slukker indikatorlampen og tastaturet er klar til brug.

Special funktions-knapper

Nogle taster på den øverste række af tastaturet har specielle funktioner, afmærket i farven blå. For at bruge disse funktioner kan du trykke FN-knappen ned, i kombination med de blå knapper.

Nogle af tasterne har numre trykt på dem, disse kan blive brugt ligesom Numpad. For at skifte mellem NumPad og normal tastatur funktionalitet, tryk FN+NumLK (kun windows).

Pil tasterne er alternative Page Up, Page Down, Home og End taster. For at bruge disse taster skal du trykke på de respektive knapper, medens du holder CTRL nede.

Support

Hvis du har problemer med at installere eller anvende dit produkt, skal du være velkommen til at kontakte os! Vi sætter pris på, hvis du har de basale informationer klar som styresystem og varenr, så vi kan hjælpe bedst muligt.

Kontakt os på e-mail: help@deltaco.eu.

Mere information om produkt- og brugervejledning findes på www.deltaco.eu.

NO – Brukerveiledning



Innstallasjon

Sett i to AAA-batterier i batteriluken

Sammenkobling

1. Start tastaturet med hjelp av ON/OFF-knappen på tastaturets bakside.
2. Trykk på BLUETOOTH PAIRING-knappen på tastaturets bakside. En indikatorlampe begynner nå å blinke og tastaturet blir synlig for andre.
3. Søk etter Bluetooth-enheter på din datamaskin.
4. Når tastaturet er funnet velger du å koble sammen enhetene.
5. En kode vises på skjermen for at du skal skrive den på tastaturet og avslutte med enter.
6. Når tastaturet er sammenkoblet kommer indikatorlampen å slokne og tastaturet er klart for bruk.

Taster med spesialfunksjoner

Noen taster på den øverste raden har spesialfunksjoner markert med blå farge.

For å bruke spesialfunksjonene, trykk FN-tasten i kombinasjon med den blåmarkerte tasten du vil bruke.

Noen av bokstavgastene har sifre merket med blå farge. Disse kan brukes som et numerisk tastatur/NumPad. For å veksle mellom NumPad- og normal tastatursfunksjon, trykk FN+NumLK (bare Windows).

Piltastene kan alternere som Page Up-, Page Down-, Home- og End-taster.


For å bruke den alternative funksjonen, trykk piltastene i kombinasjon med CTRL-tasten.

Brukerstøtte

Om du har problemer med å installere eller bruke ditt produkt skal du ikke nøle med å ta kontakt med oss! Vi setter pris på at du har så mye informasjon om din datamiljø som mulig tilgjengelig; versjon av operativsystem og hvilket produkt fra Deltaco det gjelder.

I Norge når du oss på 22 830 906 hverdager 08:00-17:00, eller via e-post til help@deltaco.no.

Mer informasjon om produkt og brukerstøtte fins på www.deltaco.eu.



EN: help@deltaco.eu

SE: help@deltaco.se
0200-877771

FI: help@deltaco.fi
020-7120395

DK: help@deltaco.dk

NO: help@deltaco.no

