SAMSUNG

BN68-08552C-00

Quick Setup Guide

DC43H DC49H DC55H

- Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours.
  If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.
- The colour and the appearance may differ depending on the product, and the specifications are subject to change without prior notice to improve the performance.
- Download the user manual from the website for further details.
  http://www.samsung.com/displaysolutions

Checking the Components

(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Power cord
(5) Batteries (Not available in some locations) (6) Remote Control (7) RS232C(IN) adapter

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
Components may differ in different locations.

Panel key

1. Power on
   Press and hold for three seconds.
2. Power off
   Press the panel key. A popup menu appears.
   Make sure **Power off** is selected and then, press and hold the panel key until the display turns off.
3. Select source
   Press the panel key. A popup menu appears.
   Press the panel key again to select **Source**. Then, press and hold the panel key to cycle through the desired source.

Remote sensor and spacer logo (optional)

1. Remote sensor
   Press a button on the remote control pointing at the remote sensor on the product to perform the corresponding function.
   – Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
2. Spacer logo (optional)
   Do not pull on the spacer logo using force. The logo may tear or break off.



Connecting and Using a Source Device

Connecting to a PC



Connecting to a Video Device



Connecting to an Audio System



Connecting the LAN Cable



– Use Cat7(*STP Type) cable for the connection.
  *Shielded Twist Pair

Connecting to MDC

For details on how to use the MDC programme, refer to Help after installing the programme.
The MDC programme is available on the website.



Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Web site: http://www.samsung.com

Area	Customer Care Centre
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233
BELGIUM	02-201-24-18
BOSNIA	055 233 999
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
CROATIA	072 726 786
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK	70 70 19 70
EIRE	0818 717100
ESTONIA	800-7267
FINLAND	030-6227 515

Area	Customer Care Centre
FRANCE	01 48 63 00 00
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)
LATVIA	8000-7267
LITHUANIA	8-800-77777
LUXEMBURG	261 03 710
MONTENEGRO	020 405 888
NETHERLANDS	088 90 90 100
NORWAY	815 56480

Area	Customer Care Centre
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)
PORTUGAL	808 20 7267
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
SERBIA	011 321 6899
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
SPAIN	0034902172678
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
TURKEY	444 77 11
UK	0330 SAMSUNG (7267864)

Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check the cable connection between the product and PC, and ensure the connection is secure.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable.
	Check that the device connected to the product is powered on.

Specifications

Model Name		DC43H	DC49H	DC55H
Panel	Size	43 CLASS (42.5 inches / 107.9 cm)	49 CLASS (48.5 inches / 123.2 cm)	55 CLASS (54.6 inches / 138.7 cm)
	Display area	940.89 mm (H) x 529.25 mm (V)	1073.779 mm (H) x 604.00 mm (V)	1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)
Audio Output		10 W + 10 W		
Power Supply		This product uses 100 to 240V. Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.		
Environmental considerations	Operating	Temperature : 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) Humidity : 10% - 80%, non-condensing		
	Storage	Temperature : -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F) Humidity : 5% - 95%, non-condensing		

– This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.
– For information on Samsung's environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
– For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.

DOLBY AUDIO™

HDMI The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

| Български

Кратко ръководство за инсталиране

– Препоръчителните часове работа на ден за този продукт са под 16 часа. Ако продуктът се използва повече от 16 часа на ден, гаранцията може да стане невалидна.
– Цветът и обликът могат да се различават в зависимост от продукта, а спецификациите подлежат на промяна без предизвестие с оглед подобряване на работата.
– Изтеглете Ръководството за потребителя от уебсайта за допълнителна информация.

Проверка на компонентите

(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) Захранващ кабел (5) Батерии (не се предлага на някои места) (6) Дистанционно управление (7) RS232C(IN) адаптер

Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти.
Възможно е компонентите да са различни за различните региони.

Клавиш на панела

1. Включване
   Натиснете и задръжте за три секунди.
2. Изключване
   Натиснете клавиша на панела. Появява се изскачащо меню. Уверете се, че е избрано **Power off** и след това натиснете и задръжте клавиша на панела, докато дисплеят се изключи.
3. Избор на източник
   Натиснете клавиша на панела. Появява се изскачащо меню. Натиснете отново клавиша на панела, за да изберете **Source**. След това натиснете и задръжте клавиша на панела, за да преминете циклично през желаните източници.

Сензор на дистанционното управление и лого на дистанционния елемент (по избор)

1. Сензор за дистанционно управление
   Натиснете бутон на дистанционното управление, като сочите към сензора на дистанционното управление на продукта, за да извършите съответната функция.
   – Използването на други дисплеи в същото помещение, в което се намира и дистанционното управление на продукта, може да доведе до нежелано управление на тези дисплеи от дистанционното управление.
2. Лого на дистанционен елемент (опция)
   Не дърпайте логото на дистанционния елемент със сила. Логото може да се откъсне или счупи.

Свързване и използване на външно устройство

Вижте описанията на предходната страница.
– За връзката използвайте кабел Cat 7 (тип *STP).
  *Екранирана усукана двойка

Свързване към MDC

За подробности относно използването на програмата MDC, след инсталирането й направете справка в Help (Помощ). Програмата MDC можете да намерите на уеб сайта.

– Това е продукт от клас А. В битова среда този продукт може да причини радиосмущения и в този случай може да се изиска от потребителя да вземе адекватни мерки.
– За информация относно ангажимента към околната среда и специфичните за продукта регулаторни задължения на Samsung, например директивите REACH, WEEE, директивата за батериите, посетете http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
– За подробни спецификации на устройства посетете уеб сайта на Samsung Electronics.

| Hrvatski

Kratki vodič za postavljanje

– Preporučuje se da se ovaj proizvod upotrebljava do 16 sati dnevno. U slučaju korištenja proizvoda dulje od 16 sati dnevno, postoji mogućnost da se jamstvo neće priznati.
– Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a specifikacije su podložne promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
– Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete preuzeti s web-mjesta.

Provjera komponenti

(1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Kabel za napajanje (5) Baterije (Nije dostupno na nekim lokacijama) (6) Daljinski upravljač (7) RS232C(IN) adapter

Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.
Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

Upravljačka tipka

1. Uključeni napajanje
   Pritisnite i držite tri sekunde.
2. Isključi napajanje
   Pritisnite upravljačku tipku. Prikazat će se skočni izbornik. Provjerite je li odabrana opcija **Power off**, a zatim pritisnite upravljačku tipku i držite je pritisnutom dok se zaslon ne isključi.
3. Odaberite izvor
   Pritisnite upravljačku tipku. Prikazat će se skočni izbornik. Ponovno pritisnite upravljačku tipku da biste odabrali **Source**. Zatim pritisnite i držite upravljačku tipku da biste došli do željenog izvora.

Senzor daljinskog upravljanja i logotip odstojnika (izborno)

1. Senzor daljinskog upravljača
   Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču usmjerenom u smjeru senzora daljinskog upravljanja na proizvodu kako biste izvršili odgovarajuću funkciju.
   – Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.
2. Logotip odstojnika (dodatni)
   Ne povlačite silom logotip koji služi kao odstojnik. Logotip bi se mogao otkinuti ili odlomiti.

Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala

Pročitajte opise na prethodnoj stranici.
– Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP*).
  *Oklopljene upredene parice

Povezivanje s MDC-om

Informacije o korištenju MDC programa potražite u datotekama pomoći nakon instalacije programa.
MDC program dostupan je na web-mjestu.

– Ovo je proizvod razreda A. U unutrašnjem okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radijsku interferenciju koju će korisnik morati ukloniti poduzimanjem odgovarajućih mjera.
– Informacije o Samsungovom zalaganju za zaštitu okoliša i poštivanje regulatornih obaveza kojima podliježu pojedini proizvodi, npr. REACH, WEEE, baterije, pronađite na mrežnom mjestu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
– Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung Electronics.

| Nederlands

Beknopte installatiehandleiding

– Aanbevolen dagelijkse gebruiksduur van dit product bedraagt minder dan 16 uur. Als het product langer dan 16 uur per dag wordt gebruikt, wordt de garantie mogelijk ongeldig.
– De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
– Download de gebruikershandleiding van de website voor meer details.

De componenten controleren

(1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Netsnoer
(5) Batterijen (Niet overal beschikbaar) (6) Afstandsbediening (7) RS232C(IN)-adapter

Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.
De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.

Paneeltoets

1. Inschakelen
   Indrukken en drie seconden ingedrukt houden.
2. Uitschakelen
   Druk op de paneeltoets. Een menu wordt weergegeven. Zorg ervoor dat **Power off** is geselecteerd en houd vervolgens de paneeltoets ingedrukt totdat het beeldscherm wordt uitgeschakeld.
3. Bron selecteren
   Druk op de paneeltoets. Een menu wordt weergegeven. Druk nogmaals op de paneeltoets om **Source** te selecteren. Houd vervolgens de paneeltoets ingedrukt om de gewenste bron te schakelen.

Sensor voor afstandsbediening en logo (optioneel)

1. Sensor afstandsbediening
   Druk op een knop op de afstandsbediening terwijl u die richt naar de afstandsbedieningssensor op het product om de overeenkomende functie uit te voeren.
   – Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergaveapparaten onbedoeld worden bediend.
2. Logo (optioneel)
   Trek niet met veel kracht aan het logo. Het logo kan scheuren of afbreken.

Een bronapparaat aansluiten en gebruiken

Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.
– Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP*).
  *Shielded Twisted Pair

Verbinden met MDC

Raadpleeg Help na installatie van het MDC-programma, als u meer informatie wilt over het gebruik van het programma.
Het MDC-programma is beschikbaar op de website.

– Dit is een product van klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet treffen.
– Meer informatie over het ecologisch engagement van Samsung en productspecifieke voorschriften, bv. REACH, WEEE, batterijen, vindt u op http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
– Raadpleeg de website van Samsung Electronics voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

| Eesti keel

Kiirjuhend

– Seda toodet on soovitatav kasutada päevas vähem kui 16 tundi. Kui toodet kasutatakse rohkem kui 16 tundi päevas, ei pruugi garantii kehtida.
– Värv ja välimus võivad tootest olenevalt varieeruda, samuti võidakse tehnilisi andmeid jõudluse parandamise eesmärgil eelneva etteteatamiseta muuta.
– Lisateabe saamiseks laadige kodulehelt alla kasutusjuhend.

Komponentide kontrollimine

(1) Kiirjuhend (2) Garantiikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Toitejuhe (5) Patareid (Pole saadaval osades piirkondades) (6) Kaugjuhtimine (7) Adapter RS232C(IN)

Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite.
Komponendid võivad erinevates asukohtades erineda.

Paneeliklahv

1. Toite sisselülitamine
   Vajutage ja hoidke kolm sekundit.
2. Toite väljalülitamine
   Vajutage paneeliklahvi. Avaneb hüpikmenüü. Veenduge, et valitud oleks **Power off**, ja seejärel vajutage pikalt paneeliklahvi, kuni ekraan lülitub välja.
3. Allika valimine
   Vajutage paneeliklahvi. Avaneb hüpikmenüü. Vajutage uuesti paneeliklahvi, et valida **Source**. Seejärel vajutage pikalt paneeliklahvi, et liikuda soovitud allikani.

Kaugjuhtimisandur ja eenduv logo (valikuline)

1. Kaugjuhtimissensor
   Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu, osutades seadmel oleva kaugjuhtimisanduri poole, et teha vastav toiming.
   – Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispulditga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
2. Eenduv logo (valik)
   Ärge tõmmake vahepuksi logo jõuga. Logo võib rebeneda või puruneda.

Allikaseadme ühendamine ja kasutamine

Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.
– Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tüüpi).
  *Shielded Twist Pair – varjestatud keerdpaarjuhe

Ühenduse loomine rakendusega MDC

Lisateavet MDC programmi kasutamise kohta saate vaadata pärast programmi installimist jaotisest Spikker.
MDC programm on saadaval veebisaidil.

– See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja sobivaid meetmeid rakendada.
– Teabe saamiseks Samsungi keskkonnaga seotud panuse ja tootepõhiste regulatiivsete kohustuste, nagu REACH, WEEE ja akud, kohta külastage aadressi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
– Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung Electronics veebilehte.

| Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

– Doporučený denní počet hodin používání produktu je méně než 16. Je-li produkt používán více než 16 hodin denně, může být záruka neplatná.
– Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.
– Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu.

Kontrola příslušenství

(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy
(4) Napájecí šňůra (5) Baterie (V některých zemích není k dispozici) (6) Dálkový ovladač (7) Adaptér RS232C (IN)

V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce.
Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.

Klávesa ovládacího panelu

1. Zapnutí
   Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund.
2. Vypnutí
   Stiskněte klávesu ovládacího panelu. Zobrazí se místní nabídka.
   Ujistěte se, že je vybrána možnost **Vypnout** a následně podržte klávesu ovládacího panelu, dokud se displej nevypne.
3. Vybrat zdroj
   Stiskněte klávesu ovládacího panelu. Zobrazí se místní nabídka.
   Dalším stisknutím klávesy ovládacího panelu vyberte možnost **Zdroj**. Poté stisknutím a podržením klávesy ovládacího panelu dokola procházejte požadovaný zdroj.

Senzor dálkového ovladače a štítek s logem (volitelné)

1. Senzor dálkového ovládání
   Namiřte dálkový ovladač na senzor dálkového ovladače v přední části zařízení a stiskněte tlačítko. Vykoná se odpovídající funkce.
   – V případě, že se v blízkosti nachází jiná zobrazovací zařízení, může použití dálkového ovladače tohoto výrobku způsobit nežádoucí ovládání těchto zařízení.
2. Logo na rozpěrce (volitelný)
   Netahejte za logo rozpěrky silou. Logo by se mohlo odtrhnout nebo odlomit.

Připojení a používání vstupních zařízení

Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.
– Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP*).
  *Stíněná kroucená dvojlinka

Připojení k aplikaci MDC

Podrobnosti o tom, jak používat program MDC, naleznete v nápovědě po dokončení instalace programu.
Program MDC je dostupný na webu.

– Jedná se o produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat vysokofrekvenční rušení a v takovém případě musí uživatel podniknout odpovídající opatření.
– Informace o závazcích společnosti Samsung vůči životnímu prostředí a regulačních povinnostech vztahujících se na produkt, např. REACH, WEEE, baterie, naleznete na webu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
– Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung Electronics.

| Suomi

Pika-asetusopas

– Tuotteen suositeltu päivittäinen käyttöaika on alle 16 tuntia. Jos tuotetta käytetään enemmän kuin 16 tuntia päivässä, takuu voi raueta.
– Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
– Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan sivustosta.

Osien tarkistaminen

(1) Pika-asetusopas (2) Takuukortti (Ei saatavilla joillain alueilla) (3) Säädösopas (4) Virtajohto (5) Paristot (Ei saatavilla joillain alueilla) (6) Kaukosäädin (7) RS232C(IN) -sovitin

Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
Osat voivat olla erilaisia eri alueilla.

Ohjauspaneelin näppäin

1. Käynnistä
   Pidä painettuna kolme sekuntia.
2. Sammuta
   Paina paneelipainiketta. Pikavalikko avautuu.
   Varmista, että **Sammuta** on valittu, ja pidä sen jälkeen paneelipainiketta painettuna, kunnes näyttö sammuu.
3. Valitse lähde
   Paina paneelipainiketta. Pikavalikko avautuu.
   Paina paneelipainiketta uudelleen ja valitse **Lähde**. Voit sen jälkeen selata lähteitä pitämällä paneelipainiketta painettuna.

Kaukosäätimen tunnistin ja välikappaleen logo (valinnainen)

1. Kaukosäätimen anturi
   Paina haluamaasi kaukosäätimen painiketta samalla, kun osoitat säätimellä tunnistinta kohti. Laite suorittaa painikkeen toiminnon.
   – Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
2. Välikappaleen logo (lisävaruste)
   Älä vedä välikappaleen logoa väkisin. Logo voi irrota tai rikkoutua.

Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö

Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.
– Käytä kytkennässä Cat 7 (*STP) -kaapelia.
  *Shielded Twist Pair (suojattu, kierretty parikaapeli)

Yhteyden muodostaminen MDC:hen

Lisätietoja MDC-ohjelman käytöstä saat Ohjeesta ohjelman asentamisen jälkeen.
MDC-ohjelma on saatavilla sivustosta.

– Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä asuinympäristöissä, jolloin käyttäjä saattaa joutua tekemään korjaavia toimia.
– Tietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista oikeudellisista velvoitteista, kuten REACH, WEEE ja akut, on osoitteessa http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
– Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung Electronicsin verkkosivustossa.

| Français

Guide de configuration rapide

– Il est recommandé d'utiliser ce produit moins de 16 heures par jour. L'utilisation quotidienne du produit pendant une durée supérieure à 16 heures peut entraîner l'annulation de la garantie.
– La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et ses spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
– Téléchargez le manuel utilisateur du site Web pour obtenir plus de détails.

Vérification des composants

(1) Guide de configuration rapide (2) Carte de garantie (Non disponible dans certains pays) (3) Guide réglementaire
(4) Cordon d'alimentation (5) Batteries (Non disponible dans certains pays) (6) Télécommande (7) Adaptateur RS232C(IN)

S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
Les composants peuvent être différents suivant la région.

Bouton du panneau

1. Mise sous tension
   Maintenez ce bouton appuyé pendant trois secondes.
2. Mise hors tension
   Appuyez sur le bouton du panneau. Un menu contextuel apparaît. Assurez-vous que **Eteindre** est sélectionné, puis maintenez le bouton du panneau enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.
3. Sélection de la source
   Appuyez sur le bouton du panneau. Un menu contextuel apparaît. Appuyez de nouveau sur le bouton du panneau pour sélectionner **Source**. Ensuite, maintenez le bouton du panneau enfoncé pour atteindre la source de votre choix.

Capteur de la télécommande et logo du dispositif d'espacement (en option)

1. Capteur de la télécommande
   Appuyez sur un bouton de la télécommande tout en pointant cette dernière vers le capteur de la télécommande situé sur l'appareil pour exécuter la fonction correspondante.
   – Si vous utilisez la télécommande de ce produit dans le même espace que d'autres périphériques d'affichage, il se peut que ces derniers soient commandés par mégarde.
2. Logo du dispositif d'espacement (en option)
   Évitez de tirer avec force sur le logo du dispositif d'espacement. Vous risqueriez de l'arracher ou de le briser.

Connexion et utilisation d'un périphérique source

Reportez-vous aux descriptions de la page précédente.
– Utilisez le câble Cat 7(type *STP) pour la connexion.
  *Câble blindé à paire torsadée

Connexion à MDC

Pour obtenir des détails sur la manière d'utiliser le programme MDC, reportez-vous à l'Aide après avoir installé le programme.
Le programme MDC est disponible sur le site Web.

– Ce produit est de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur sera amené à prendre des mesures appropriées.
– Pour toute information sur les engagements de Samsung en faveur de la protection de l'environnement et sur les obligations réglementaires adoptées, comme le règlement REACH, la directive WEEE, les batteries, visitez la page http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
– Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site Web de Samsung Electronics.

| Dansk

Hurtig opsætningsvejledning

– Det anbefales at bruge dette produkt i under 16 timer om dagen. Hvis produktet bruges i over 16 timer om dagen, ophæves garantien muligvis.
– Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
– Download brugervejledningen fra hjemmesiden for yderligere detaljer.

Kontrol med komponenterne

(1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikort (ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning
(4) Strømkabel (5) Batterier (ikke til rådighed visse steder)
(6) Fjernbetjening (7) Adapter RS232C(IN)

Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.
Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.

Paneltast

1. Strøm til
   Tryk og hold nede i tre sekunder.
2. Strøm fra
   Tryk på panelnøglen. En pop op-menu bliver vist. Kontroller, at **Power off** er valgt, og tryk derefter på panelnøglen og hold den nede, indtil displayet slukker.
3. Vælg kilde
   Tryk på panelnøglen. En pop op-menu bliver vist. Tryk igen på panelnøglen for at vælge **Source**. Tryk og hold derefter panelnøglen for at gennemløbe den ønskede kilde.

Fjernsensor og afstandslogo (valgfri)

1. Fjernbetjeningssensor
   Tryk på en knap på fjernbetjeningen, som peger mod fjernsensoren på produktet, for at udføre den respektive funktion.
   – Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
2. Afstandslogo (tilbehør)
   Undlad at trække hårdt i afstandsstykkelogoet. Logoet kan rives eller brækkes af.

Tilslutning og brug af en kildeenhed

Der henvises til beskrivelserne på forrige side.
– Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (*STP-typen).
  *Afskærmet, parsnoet kabel

Tilslutning til MDC

Du kan finde oplysninger om brugen af MDC-programmet i hjælpen, når du har installeret programmet.
MDC-programmet findes på webstedet.

– Dette er et produkt i klasse A. I et hjemligt miljø kan dette produkt muligvis forårsage radiointerferens, hvilket betyder, at brugeren bliver nødt til at tage de fornødne forholdsregler.
– Du kan finde oplysninger om Samsungs miljømæssige forpligtelser og produktspecifikke lovmæssige forpligtelser, f.eks. REACH, WEEE, batterier, ved at besøge http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
– Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung Electronics.

| Deutsch

Kurzanleitung zur Konfiguration

- Das Gerät sollte nicht mehr als 16 Stunden täglich verwendet werden. Wenn das Gerät länger als 16 Stunden pro Tag verwendet wird, erlischt möglicherweise die Garantie.
- Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und jederzeitige Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.
- Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der Website herunterladen können.

Überprüfen des Lieferumfangs

(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar) (3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (4) Netzkabel (5) Batterien (nicht überall verfügbar) (6) Fernbedienung (7) RS232C(IN)-Adapter

Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort unterscheiden.

Steuerungstaste

❶ Strom EIN
Drei Sekunden lang gedrückt halten.
❷ Ausschalten
Drücken Sie die Steuerungstaste. Ein Popup-Menü wird geöffnet.
Stellen Sie sicher, dass **Ausschalten** aktiviert ist, halten Sie dann die Steuerungstaste so lange gedrückt, bis die Anzeige ausschaltet wird.
❸ Wählen Sie die Quelle
Drücken Sie die Steuerungstaste. Ein Popup-Menü wird geöffnet.
Drücken Sie zur Auswahl von **Quelle** erneut die Steuerungstaste. Halten Sie dann die Steuerungstaste so lange gedrückt, bis die gewünschte Quelle angezeigt wird.

Fernbedienungssensor und Spacer-Logo (optional)

❶ Fernbedienungssensor
Wenn Sie auf eine Taste der Fernbedienung drücken und auf den Fernbedienungssensor am Geräts zeigen, wird die entsprechende Funktion ausgeführt.
  - Wenn Sie andere Anzeigen im gleichen Bereich wie die Fernbedienung dieses Geräts verwenden, kann es passieren, dass die anderen Anzeigen versehentlich damit bedient werden.
❷ Abstandslogo (Zubehör)
Ziehen Sie nicht gewaltsam an dem Abstandslogo, weil es abreißen oder abbrechen könnte.

Anschließen und Verwenden eines externen Geräts

Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.
- Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP*-Typ) für die Verbindung.
  * Abgeschirmtes verdrilltes Kabel (Shielded Twisted Pair)

Verbinden mit MDC

Informationen zur Verwendung des Programms MDC finden Sie nach der Installation in der Hilfe.
Das Programm MDC ist auf der Website erhältlich.

- Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In solchen Fällen obliegt es dem Nutzer, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.
- Für Informationen zum Umweltengagement und produktspezifischen regulatorischen Verpflichtungen von Samsung, z. B. REACH, WEEE, Batterien, besuchen Sie http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung Electronics.

| Ελληνικά

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

- Οι συνιστώμενες ώρες χρήσης ανά ημέρα για αυτό το προϊόν είναι λιγότερες από 16 ώρες. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για περισσότερες από 16 ώρες την ημέρα, η εγγύηση μπορεί να καταστεί άκυρη.
- Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.
- Πραγματοποιήστε λήψη του εγχειριδίου χρήσης από την τοποθεσία web για περισσότερες λεπτομέρειες.

Έλεγχος των μερών

(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εγγύησης (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός κανονισμών (4) Καλώδιο ρεύματος (5) Μπαταρίες (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (6) Τηλεχειριστήριο (7) Προσαρμογέας RS232C(IN)
Επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη.
Τα μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.

Κουμπί επιλογής

❶ Ενεργοποίηση
Πατήστε παρατεταμένα, επί τρία δευτερόλεπτα.
❷ Απενεργοποίηση
Πατήστε το κουμπί επιλογής. Εμφανίζεται ένα αναπτυσσόμενο μενού.
Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεχθεί το **Απενεργοπ.** και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επιλογής, ωσότου απενεργοποιηθεί η οθόνη.
❸ Επιλογή πηγής
Πατήστε το κουμπί επιλογής. Εμφανίζεται ένα αναπτυσσόμενο μενού.
Πατήστε και πάλι το κουμπί επιλογής για να επιλέξετε **Πηγή**. Στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επιλογής, για εναλλακτική επιλογή των πηγών.

Αισθητήρας τηλεχειρισμού και αποστατικό λογότυπο (προαιρετικό)

❶ Απομακρυσμένος αισθητήρας
Πατήστε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο, με το τηλεχειριστήριο στραμμένο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού επάνω στο προϊόν για να εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία.
  - Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο έλεγχο των άλλων συσκευών προβολής.
❷ Λογότυπο διαχωριστικού (προαιρετικό)
Μην τραβάτε με δύναμη το λογότυπο του διαχωριστικού. Το λογότυπο ενδέχεται να σκιστεί ή να σπάσει.

Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής

Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.
- Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλώδιο κατηγορίας 7 (Cat 7) (*τύπου STP).
  *Συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων

Σύνδεση στο MDC

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του προγράμματος MDC, ανατρέξτε στη Βοήθεια μετά την εγκατάσταση του προγράμματος.
Το πρόγραμμα MDC είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία web.

- Αυτό το προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων κλάσης A. Σε οικιακές συνθήκες αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές, και σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα.
- Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Samsung και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν το προϊόν, π.χ. REACH, WEEE, μπαταρίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung Electronics.

| Magyar

Gyors telepítési útmutató

- A termék javasolt napi használati ideje legfeljebb 16 óra. A termék napi 16 óránál nagyobb igénybevétele esetén a garancia érvényét veszítheti.
- A termék színe és kialakítása a típustól függően eltérhet, és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
- További információért töltse le a felhasználói kézikönyvet a weboldalról.

Az alkatrészek meglétének ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciakártya (Nem mindenhol érhető el) (3) Szabályozó útmutató (4) Tápkábel (5) Elemek (Nem mindenhol érhető el) (6) Távirányító (7) RS232C(IN) adapter

Ha bármelyik alkatrész hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz.
Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.

Panel gomb

❶ Bekapcsolás
Tartsa lenyomva három másodpercig.
❷ Kikapcsolás
Nyomja meg a panelgombot. Ekkor egy felugró menü jelenik meg.
Ügyeljen rá, hogy a **Kikapcsolás** legyen kiválasztva, ezután pedig a kijelző kikapcsolásáig tartsa lenyomva az irányítópanel gombját.
❸ Forrás kiválasztása
Nyomja meg a panelgombot. Ekkor egy felugró menü jelenik meg.
A **Forrás** kiválasztásához ismét meg kell nyomni az irányítópanel gombját. Ezután a kívánt forrás végigböngészéséhez tartsa lenyomva az irányítópanel gombját.

Távvezérlő-érzékelő és távtartó embléma (opcionális)

❶ A távirányító érzékelője
A kívánt funkció elvégzéséhez nyomja meg az adott gombot a távvezérlőn, miközben azt a termék távvezérlő-érzékelője felé irányítja.
  - Ha más kijelzőeszközöket is használ a készülék távirányítójával azonos helyiségben, előfordulhat, hogy a távirányító azok működését is befolyásolja.
❷ Távtartó embléma (opcionális)
Ne húzza erővel a távtartó emblémát. Az embléma leszakadhat vagy letörhet.

Forráseszköz csatlakoztatása és használata

Lásd a leírásokat az előző oldalon.
- A csatlakoztatáshoz Cat 7(*STP típusú) kábelt használjon.
  *Árnyékolt sodrott kábel

Csatlakoztatás MDC-hez

Az MDC program használatának részleteit a Súgóban találja, a program telepítését követően.
Az MDC program a honlapon érhető el.

- Ez egy A osztályú készülék. Lakossági környezetben a készülék rádióinterferenciát okozhat, ez esetben szükség lehet a felhasználó által tett megfelelő intézkedésekre.
- A Samsung környezetvédelmi elkötelezettségeivel és termékspecifikus szabályozási követelményekkel kapcsolatos információkért, például REACH, WEEE és elemek, látogasson el a http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra.
- Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung Electronics honlapjára.

| Italiano

Guida di installazione rapida

- L'utilizzo giornaliero massimo consigliato per questo prodotto è di 16 ore. Se il prodotto viene utilizzato per più di 16 ore al giorno, la garanzia potrebbe essere invalidata.
- Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.
- Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal sito Web.

Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Cavo di alimentazione (5) Batterie (Non disponibile in alcuni paesi) (6) Telecomando (7) Adattatore RS232C (IN)

Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto.
I componenti possono variare in base alla località.

Tasto del pannello

❶ Accensione
Tenere premuto per tre secondi.
❷ Spegnimento
Quindi premere il tasto del pannello. Viene visualizzato un menu a comparsa.
Assicurarsi di aver selezionato **Spegni** e tenere premuto il tasto del pannello fino allo spegnimento del display.
❸ Selezionare la sorgente
Quindi premere il tasto del pannello. Viene visualizzato un menu a comparsa.
Premere nuovamente il tasto del pannello per selezionare **Sorgente**. Quindi tenere premuto il tasto del pannello per scorrere le sorgenti disponibili.

Sensore del telecomando e logo spaziatore (opzionale)

❶ Sensore remoto
Premere un tasto sul telecomando puntandolo verso il sensore posto sul frontale del prodotto per eseguire la funzione corrispondente.
  - Se nel raggio d'azione del telecomando del prodotto sono presenti altri dispositivi di visualizzazione, è possibile che questi vengano azionati inavvertitamente.
❷ Logo distanziatore (opzionale)
Non tirare con forza il logo distanziatore. Il logo potrebbe staccarsi o rompersi.

Connessione e uso di un dispositivo sorgente

Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.
- Utilizzare il cavo Cat 7 (tipo *STP) per la connessione.
  *Shielded Twist Pair, doppino ritorto schermato

Collegamento a MDC

Per i dettagli su come utilizzare il programma MDC, consultare la guida dopo aver installato il programma.
Il programma MDC è disponibile sul sito Web.

- Questo è un prodotto di classe A. Nell'ambito di un ambiente domestico potrebbe generare interferenze radio, rendendo necessario per l'utente adottare misure adeguate.
- Per informazioni sugli impegni ambientali assunti da Samsung e gli obblighi normativi specifici del prodotto, ad es. REACH, WEEE, batterie, visitare la pagina http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung Electronics.

| Latviešu

Ātrās uzstādīšanas pamācība

- Ieteicamais izstrādājuma lietošanas ilgums ir 16 stundas dienā. Ja izstrādājums tiek lietots ilgāk par 16 stundām dienā, var tikt anulēta garantija.
- Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma. Lai uzlabotu izstrādājuma veiktspēju, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma.
- Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet lietošanas rokasgrāmatu no tīmekļa vietnes.

Sastāvdaļu pārbaude

(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība (2) Garantijas karte (nav pieejams dažās atrašanās vietās) (3) Normatīvā dokumentācija (4) Strāvas vads (5) Baterijas (nav pieejams dažās atrašanās vietās) (6) Tālvadības pults (7) RS232C(IN) adapteris

Ja kāda no izstrādājuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju.
Dažādās atrašanās vietās sastāvdaļas var atšķirties.

Paneļa taustiņš

❶ Ieslēgšana
Nospiediet un turiet nospiestu trīs sekundes.
❷ Izslēgšana
Nospiediet paneļa taustiņu. Parādās uznirstošā izvēlne.
Pārliecinieties, ka atlasīta opcija **Power off**, un pēc tam nospiediet un turiet nospiestu paneļa taustiņu, līdz displejs izslēdzas.
❸ Avota atlase
Nospiediet paneļa taustiņu. Parādās uznirstošā izvēlne.
Vēlreiz nospiediet paneļa taustiņu, lai atlasītu opciju **Source**. Pēc tam nospiediet un turiet nospiestu paneļa taustiņu, lai pārslēgtos starp vēlamajiem avotiem.

Tālvadības sensors un logotipa etiķete (papildaprīkojums)

❶ Tālvadības pults sensors
Nospiediet kādu no tālvadības pults pogām, pavēršot to pret izstrādājuma tālvadības sensoru, lai palaistu atbilstošo funkciju.
  - Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šī izstrādājuma tālvadības pulti var izraisīt netīšu pārējo displeja ierīču vadību.
❷ Logotipa etiķete (opcija)
Nevelciet logotipa etiķeti ar spēku. Logotips var tikt norauts vai nolauzts.

Avota ierīces pievienošana un izmantošana

Skatiet aprakstus iepriekšējā lappusē.
- Savienojuma izveidei izmantojiet Cat 7 (*STP tipa) kabeli.
  *Ekranēts vītais pāris

Savienojuma izveide ar MDC

Plašāku informāciju par programmas MDC lietošanu skatiet sadaļā Palīdzība pēc programmas instalēšanas.
Programma MDC ir pieejama tīmekļa vietnē.

- Šis ir A klases izstrādājums. Mājas apstākļos šis izstrādājums var izraisīt radiosakaru traucējumus, tādā gadījumā lietotājam var būt nepieciešams veikt atbilstošas darbības.
- Papildinformāciju par Samsung vides aizsardzības pasākumiem un izstrādājumam raksturīgajiem normatīvajiem pienākumiem, piemēram, REACH, WEEE, akumulatoriem, apmeklējiet vietni http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- Lai uzzinātu detalizētas ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung Electronics tīmekļa vietni.

| Lietuvių kalba

Greitos sąrankos vadovas

- Šį gaminį rekomenduojame naudoti mažiau nei 16 val. per dieną. Jei gaminys naudojamas ilgiau nei 16 val. per dieną, galima netekti teisės į garantiją.
- Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaizda gali skirtis, siekiant pagerinti gaminio veikimo efektyvumą specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
- Jei reikia daugiau informacijos, iš svetainės atsisiųskite naudotojo vadovą.

Sudedamųjų dalių tikrinimas

(1) Greitos sąrankos vadovas (2) Garantijos kortelė (Neprieinama kai kuriose vietovėse) (3) Nustatymų vadovas (4) Maitinimo laidas (5) Baterijos (Neprieinama kai kuriose vietovėse) (6) Nuotolinio valdymo pultas (7) RS232C(IN) adapteris

Jeigu trūksta sudedamųjų dalių, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote šį gaminį.
Sudedamosios dalys skirtinguose regionuose gali būti skirtingos.

Valdymo klavišas

❶ Įjungtas maitinimas
Paspauskite ir palaikykite paspaudę tris sekundes.
❷ Išjungti
Paspauskite valdymo klavišą. Pasirodys iškylantysis meniu.
Įsitikinkite, kad **Power off** yra pasirinktas, tuomet paspauskite ir palaikykite paspaudę valdymo klavišą, kol ekranas išsijungs.
❸ Pasirinkti šaltinį
Paspauskite valdymo klavišą. Pasirodys iškylantysis meniu.
Dar kartą paspauskite valdymo klavišą ir pasirinkite **Source**. Tuomet paspauskite ir palaikykite paspaudę valdymo klavišą, kad pereitumėte prie norimo šaltinio.

Nuotolinis jutiklis ir logotipo kortelė (pasirinktina)

❶ Nuotolinis jutiklis
Paspauskite į nuotolinį jutiklį, esantį ant gaminio, nukreipto nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad būtų atlikta atitinkama funkcija.
  - Jeigu netoli šio gaminio nuotolinio valdymo pulto naudojami kiti įrenginiai su ekranu, gali būti, jog šie įrenginiai gali būti valdomi netyčiomis.
❷ Logotipo kortelė (parinktis)
Stipriai netraukite logotipo kortelės. Logotipas gali nuplyšti arba sulūžti.

Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas

Žr. ankstesniame puslapyje pateikiamus aprašymus.
- Jungčiai naudokite „Cat 7“ (*STP tipo) laidą.
  *Izoliuotas, pintas, dviejų gijų

Prisijungimas prie MDC

Įdiegę programą, išsamesnės informacijos apie MDC programos naudojimą rasite žinyne.
MDC programą rasite svetainėje.

- Tai yra A klasės gaminys. Buitinėje aplinkoje šis gaminys gali sukelti radijo dažnių trukdžius, todėl naudotojui gali tekti imtis atitinkamų priemonių.
- Daugiau informacijos apie „Samsung“ aplinkos apsaugos įsipareigojimus ir gaminio specifikacijų reikalavimus, pvz., REACH, WEEE, baterijas, rasite apsilankę adresu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- Jei reikia išsamių įrenginio specifikacijų, apsilankykite „Samsung Electronics“ svetainėje.

| Norsk

Hurtigoppsettveiledning

- Anbefalt brukstid for dette produktet er mindre enn 16 timer per dag. Hvis produktet brukes mer enn 16 timer per dag, kan det gjøre garantien ugyldig.
- Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen.
- Last ned brukerhåndboken fra nettstedet hvis du ønsker flere opplysninger.

Kontrollere komponentene

(1) Hurtigoppsettveiledning (2) Garantikort (Ikke tilgjengelig enkelte steder) (3) Veiledning om lover og forskrifter (4) Strømledning (5) Batterier (Ikke tilgjengelig enkelte steder) (6) Fjernkontroll (7) RS232C(IN) adapter

Kontakt leverandøren du kjøpte produktet av hvis det mangler noen komponenter.
Komponenter kan variere på forskjellige steder.

Paneltast

❶ Slå på
Trykk og hold inne i tre sekunder.
❷ Slå av
Trykk paneltasten. En hurtigmeny vises.
Påse at du har valgt **Power off** og trykk og hold inne paneltasten til skjermen slås av.
❸ Velg kilde
Trykk paneltasten. En hurtigmeny vises.
Trykk paneltasten igjen for å velge **Source**. Trykk deretter og hold inne paneltasten for å bla igjennom til ønsket kilde.

Fjernkontrollsensor og mellomstykkelogo (valgfritt)

❶ Fjernkontrollsensor
Trykk en knapp på fjernkontrollen mens du peker på fjernkontrollsensoren til produktet for å utføre den tilhørende funksjonen.
  - Bruk av andre skjermenheter i samme område som fjernkontrollen til dette produktet kan føre til at de andre skjermenhetene blir utilsiktet kontrollert.
❷ Avstandslogo (alternativ)
Ikke trekk i spacer-logoen med makt. Logoen kan få rifter eller brytes av.

Koble til og bruke en kildeenhet

Se beskrivelsene på forrige side.
- Bruk en Cat 7-kabel (*STP-type) for tilkoblingen.
  *Shielded Twisted Pair (skjermet TP-kabel)

Koble til MDC

Du finner opplysninger om hvordan du bruker MDC-programmet i hjelpen etter at du har installert programmet.
MDC-programmet er tilgjengelig på nettstedet.

- Dette er et klasse A-produkt. I en privat husholdning kan dette produktet forårsake radiointerferens. I slike tilfeller må brukeren selv ta nødvendige forholdsregler.
- Du finner informasjon om Samsungs miljøengasjement og produktspesifikke juridiske forpliktelser, blant annet REACH, WEEE og bruk av batterier, på http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- Du finner detaljerte spesifikasjoner for enheten på nettstedet til Samsung Electronics.

| Polski

Skrócona instrukcja konfiguracji

- Zalecany czas pracy produktu nie powinien przekraczać 16 godzin dziennie. W przypadku używania produktu przez czas dłuższy niż 16 godzin dziennie gwarancja może stracić ważność.
- Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jakości pracy.
- Więcej informacji można uzyskać, pobierając instrukcję obsługi ze strony internetowej.

Sprawdzanie zawartości

(1) Skrócona instrukcja konfiguracji (2) Karta gwarancyjna (Dostępna w zależności od kraju) (3) Instrukcja montażu (4) Kabel zasilający (5) Baterie (Dostępna w zależności od kraju) (6) Pilot (7) Adapter RS232C (IN)

Jeżeli brakuje jakichkolwiek elementów, skontaktuj się ze sprzedawcą produktu.
Zawartość opakowania może się różnić w zależności od miejsca zakupu.

Przycisk panelu

❶ Włączenie zasilania
Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy.
❷ Wyłącz
Naciśnij przycisk panelu. Zostanie wyświetlone menu podręczne.
Upewnij się, że wybrano opcję **Wyłącz**, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk panelu aż do wyłączenia wyświetlacza.
❸ Wybór źródła
Naciśnij przycisk panelu. Zostanie wyświetlone menu podręczne.
Naciśnij ponownie przycisk panelu, aby wybrać opcję **Źródło**. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk panelu, aby przełączać kolejne źródła.

Czujnik pilota i element dystansowy z logo (opcjonalny)

❶ Czujnik pilota
Aby uruchomić wybraną funkcję, skieruj pilota w stronę czujnika na produkcie, a następnie naciśnij przycisk na pilocie.
  - Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do korzystania z pilota może spowodować nieumyślne kontrolowanie tych urządzeń.
❷ Element dystansowy z logo (opcjonalny)
Nie ciągnąć z nadmierną siłą za element dystansowy opatrzony logo. Logo może zostać rozerwane lub odłamane.

Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego

Należy się zapoznać z opisami na poprzedniej stronie.
- Użyć kabla kategorii 7 (typu STP*).
  *Shielded Twist Pair (skrętka ekranowana)

Ustanawianie połączenia z aplikacją MDC

Szczegółowe informacje na temat korzystania z programu MDC można znaleźć w pomocy dostępnej po zainstalowaniu programu.
Program MDC jest dostępny na stronie internetowej.

- To jest produkt klasy A. W środowisku domowym ten produkt może powodować zakłócenia fal radiowych. W takim przypadku może być wymagane podjęcie odpowiednich środków.
- Informacje na temat zobowiązań firmy Samsung w zakresie ochrony środowiska oraz przestrzegania przepisów regulacyjnych dotyczących produktów, np. rozporządzenia REACH, dyrektywy WEEE oraz dyrektywy w sprawie baterii i akumulatorów, można znaleźć pod adresem http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung Electronics.

| Português

Manual de configuração rápida

- Recomenda-se que este produto não seja utilizado durante mais de 16 horas por dia. Caso o produto seja utilizado durante mais de 16 horas por dia, a garantia pode ser nula.
- A cor e o aspecto podem diferir consoante o produto e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhorar o desempenho.
- Transfira o manual do utilizador do website para obter mais informações.

Verificação dos componentes

(1) Manual de configuração rápida (2) Cartão de garantia (não disponível nalguns locais) (3) Guia de regulamentação (4) Cabo de alimentação (5) Pilhas (não disponíveis nalguns locais) (6) Telecomando (7) Adaptador RS232C(IN)

Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta.
Os componentes podem variar em locais diferentes.

Tecla do painel

❶ Ligação
Carregue sem soltar durante três segundos.
❷ Desligar
Carregue na tecla do painel. Aparece um menu de contexto.
Certifique-se de que **Desligar** está seleccionado e depois carregue sem soltar na tecla do painel até o ecrã se desligar.
❸ Selecção da origem
Carregue na tecla do painel. Aparece um menu de contexto.
Carregue novamente na tecla do painel para seleccionar **Fonte**. Depois carregue sem soltar na tecla do painel até encontrar a origem pretendida.

Sensor remoto e logótipo do separador (opcional)

❶ Sensor do telecomando
Carregue num botão no telecomando, apontando para o sensor remoto no produto, para executar a função correspondente.
  - Se utilizar outros dispositivos de visualização no mesmo espaço do telecomando deste produto poderá vir a controlar estes outros dispositivos acidentalmente.
❷ Logótipo do separador (opcional)
Não puxe o logótipo do separador com força. Caso contrário, o logótipo poderá rasgar ou desprender-se.

Ligar e utilizar um dispositivo de entrada

Consulte as descrições na página anterior.
- Utilize um cabo Cat 7 (*tipo STP) para a ligação.
  *Par trançado blindado

Ligar ao MDC

Para obter detalhes sobre como usar o programa MDC, consulte a Ajuda depois de instalar o programa.
O programa MDC está disponível no site.

- Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto poderá provocar interferência radioelétrica. Caso tal aconteça, o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas.
- Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e as obrigações regulamentares específicas do produto, por exemplo, REACH, WEEE e pilhas, visite http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung Electronics.

| Română

Ghid de configurare rapidă

- Se recomandă ca acest produs să fie utilizat mai puţin de 16 ore pe zi. Dacă produsul este utilizat mai mult de 16 ore pe zi, puteţi pierde garanţia.
- Culoarea şi aspectul pot fi diferite în funcţie de produs, iar specificaţiile se pot schimba fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăţi performanţa.
- Descărcaţi manualul de utilizare de pe site-ul web pentru mai multe detalii.

Verificarea componentelor

(1) Ghid de configurare rapidă (2) Certificat de garanţie (Nu este disponibil în unele ţări) (3) Ghid de reglementare (4) Cablu de alimentare (5) Baterii (Nu este disponibil în unele ţări) (6) Telecomanda (7) Adaptor RS232C(IN)

În cazul în care lipsesc componente, contactaţi furnizorul de la care aţi achiziţionat produsul.
Componentele pot diferi în locaţii diferite.

Tasta panoului

❶ Pornire
Apăsaţi lung, timp de trei secunde.
❷ Oprire
Apăsaţi tasta panoului. Apare un meniu pop-up.
Selectaţi **Power off**, apoi apăsaţi lung tasta panoului până când afişajul se închide.
❸ Selectarea sursei
Apăsaţi tasta panoului. Apare un meniu pop-up.
Apăsaţi din nou tasta panoului, pentru a selecta **Source**. Apoi, ţineţi apăsată tasta panoului până când ajungeţi la sursa dorită.

Senzorul telecomenzii şi sigla în relief (opţională)

❶ Senzor de telecomandă
Apăsaţi un buton de pe telecomandă ţinând telecomanda îndreptată spre produs pentru a realiza operaţia dorită.
  - Utilizarea altor dispozitive de afişare în acelaşi spaţiu cu cel în care se află telecomanda acestui produs poate provoca controlul accidental al celorlalte dispozitive de afişare.
❷ Siglă distanţier (opţiune)
Nu trageţi puternic de sigla distanţier. Sigla se poate rupe.

Conectarea şi utilizarea unui dispozitiv sursă

Consultaţi descrierile de la pagina anterioară.
- Utilizaţi un cablu Cat 7(*tip STP) pentru conexiune.
  *Cablu izolat cu perechi torsadate

Conectarea la MDC

Pentru detalii privind utilizarea programului MDC, consultaţi Ajutor după instalarea programului.
Programul MDC este disponibil pe site-ul web.

- Acesta este un produs de clasa A. Într-un mediu domestic, acest produs poate cauza interferenţe radio, caz în care poate fi necesar ca utilizatorul să ia măsurile adecvate.
- Pentru informaţii despre angajamentele Samsung privind mediul şi reglementările specifice produsului, de exemplu, REACH, WEEE, Baterii, vizitaţi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- Pentru specificaţii detaliate despre dispozitiv, vizitaţi site-ul web Samsung Electronics.

| Srpski

Vodič za brzo postavljanje

- Preporučuje se da dnevna upotreba ovog proizvoda bude kraća od 16 časova. Ako se proizvod koristi duže od 16 časova dnevno, poništiće se garancija.
- Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a specifikacije podležu promenama bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.
- Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete da preuzmete sa veb-sajta.

Provera komponenti

(1) Vodič za brzo postavljanje (2) Garancijska kartica (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Vodič kroz propise (4) Kabl za napajanje (5) Baterije (Nije dostupno na nekim lokacijama) (6) Daljinski upravljač (7) RS232C (IN) adapter

Ako neka komponenta nedostaje, obratite se prodavcu kod koga ste kupili ovaj proizvod.
Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.

Taster panela

❶ Uključivanje napajanja
Pritisnite i zadržite tri sekunde.
❷ Isključivanje napajanja
Pritisnite taster ekrana. Otvoriće se iskačući meni.
Proverite da li je izabrana opcija **Power off**, a zatim pritisnite i zadržite taster ekrana dok se monitor ne isključi.
❸ Izbor izvora
Pritisnite taster ekrana. Otvoriće se iskačući meni.
Ponovo pritisnite taster ekrana da biste izabrali **Source**. Zatim, pritisnite i zadržite taster ekrana, pa izaberite željeni spoljni izvor.

Senzor za daljinski upravljač i logotip za razmak (opciono)

❶ Senzor daljinskog upravljača
Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču usmeravajući ga ka senzoru za daljinski upravljač na uređaju da biste obavili odgovarajuću funkciju.
  - Korišćenje nekog drugog uređaja za prikaz u oblasti u kojoj se koristi daljinski upravljač za ovaj proizvod može da ometa upravljanje drugim uređajima za prikaz.
❷ Logotip razmaknice (opcija)
Logo za razmak nemojte vući nasilu. Logo se može otkinuti ili slomiti.

Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja

Pogledajte opise na prethodnoj stranici.
- Koristite Cat 7(*STP tip) kabl za vezu.
  *Oklopljena upredena parica

Povezivanje sa MDC-om

Za informacije o korišćenju programa MDC pogledajte Pomoć nakon instaliranja programa.
Program MDC je dostupan na veb-sajtu.

- Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju ovaj proizvod može da stvori radio-smetnje u kom slučaju će korisnik možda morati da preduzme odgovarajuće mere.
- Informacije o posvećenosti kompanije Samsung zaštiti životne sredine i obavezi poštovanja propisa koji se odnose na proizvode, npr. REACH, WEEE, baterije, potražite na adresi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- Detaljne specifikacije uređaja potražite na veb-lokaciji kompanije Samsung Electronics.

| Slovenčina

Príručka rýchlym nastavením

- Odporúčaná doba používania tohto výrobku je menej ako 16 hodín denne. Ak sa výrobok používa dlhšie ako 16 hodín denne, môže dôjsť k strate platnosti záruky.
- Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho produktu a technické parametre podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.
- Z webovej lokality si prevezmite používateľskú príručku, v ktorej nájdete ďalšie podrobnosti.

Kontrola komponentov

(1) Príručka rýchlym nastavením (2) Záručný list (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii) (3) Príručka s uvedením predpisov (4) Napájací kábel (5) Batérie (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii) (6) Diaľkové ovládanie (7) Adaptér RS232C (IN)

Ak chýbajú niektoré komponenty, kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt kúpili.
Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.

Kláves na paneli

❶ Zapnutie napájania
Stlačte a podržte na tri sekundy.
❷ Vypnutie napájania
Stlačte kláves na paneli. Zobrazí sa kontextová ponuka.
Uistite sa, že je vybraná položka **Vypnúť**, a následne stlačte a podržte kláves na paneli, kým sa displej nevypne.
❸ Výber zdroja
Stlačte kláves na paneli. Zobrazí sa kontextová ponuka.
Znova stlačte tlačidlo na paneli a vyberte položku **Zdroj**. Následne stlačením a podržaním klávesu na paneli vyberte požadovaný zdroj.

Snímač diaľkového ovládania a vymedzovacie logo (voliteľné)

❶ Snímač diaľkového ovládania
Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní namierenom na snímač diaľkového ovládania na výrobku, aby sa vykonala príslušná funkcia.
  - Používanie iných zobrazovacích zariadení v rovnakej oblasti, ako diaľkové ovládanie tohto produktu, môže spôsobiť neúmyselné ovládanie týchto iných zobrazovacích zariadení.
❷ Vymedzovacie logo (možnosť)
Neťahajte silou za vymedzovacie logo. Logo by sa mohol odtrhnúť alebo odlomiť.

Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia

Pozrite si opisy na predchádzajúcej strane.
- Na pripojenie použite kábel Cat 7 (typ STP*).
  *tienená krútená dvojlinka

Pripojenie k systému MDC

Podrobnosti o používaní programu MDC nájdete v časti Help (Pomocník) po nainštalovaní programu.
Program MDC je k dispozícii na webovej lokalite.

- Toto je produkt triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobovať rádiové rušenie, pričom v takom prípade môže byť zo strany používateľa nutné prijať vhodné opatrenia.
- Informácie o environmentálnych záväzkoch spoločnosti Samsung a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych produktov, napríklad predpisov REACH, WEEE alebo batérií, nájdete na lokalite http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- Podrobné technické údaje zariadenia nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung Electronics.

| Slovenščina

Navodila za hitro namestitev

- Priporočamo, da ta izdelek uporabljate manj kot 16 ur na dan. Če izdelek uporabljate več kot 16 ur na dan, garancija morda ne bo veljala.
- Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.
- Za nadaljnje informacije s spletnega mesta prenesite uporabniški priročnik.

Pregled komponent

(1) Navodila za hitro namestitev (2) Garancijska kartica (ni na voljo povsod) (3) Pravna navodila (4) Napajalni kabel (5) Baterije (ni na voljo povsod) (6) Daljinski upravljalnik (7) Adapter RS232C (IN)

Če katere koli komponente manjkajo, se obrnite na ponudnika, pri katerem ste izdelek kupili.
Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.

Tipka na plošči

❶ Vklop napajanja
Pritisnite in zadržite tri sekunde.
❷ Izklop
Pritisnite tipko na plošči. Prikaže se pojavno okno.
Izbrati morate **Power off**, nato pa znova pritisnite tipko na plošči in jo držite, dokler se zaslon ne izklopi.
❸ Izberite vir
Pritisnite tipko na plošči. Prikaže se pojavno okno.
Znova pritisnite tipko na plošči in izberite **Source**. Nato jo pritisnite in držite, dokler se ne premaknete do želenega vira.

Daljinski senzor in logotip ločilnika (izbirno)

❶ Daljinski senzor
Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku, ki je usmerjen v daljinski senzor na izdelku, če želite izvesti ustrezno funkcijo.
  - Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.
❷ Logotip vmesnika (izbirno)
Logotipa ločilnika ne vlecite s silo. Logotip se lahko strga ali odlomi.

Priklop in uporaba vhodne naprave

Oglejte si opise na prejšnji strani.
- Za povezavo uporabite kabel Cat 7 (vrsta kabla *STP).
  *Oklopljen sukan dvovod

Povezovanje z MDC

Za podrobna navodila o uporabi programa MDC si po namestitvi programa oglejte razdelek Pomoč.
Program MDC je na voljo na spletnem mestu.

- To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroča radijske motnje. V tem primeru bo uporabnik morda moral ustrezno ukrepati.
- Za več informacij o okoljskih zavezah podjetja Samsung in regulativnih obveznostih za določen izdelek, kot so denimo REACH, WEEE in baterije, obiščite stran http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- Podrobnejše tehnične podatke o napravi lahko najdete na spletnem mestu podjetja Samsung Electronics.

| Español

Guía de configuración rápida

- El número de horas de uso diario recomendado para este producto es de menos de 16 horas. Si se utiliza el producto más de 16 horas al día, es posible que se anule la garantía.
- El color y el aspecto pueden variar según el producto; las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el rendimiento del producto.
- Descargue el manual del usuario desde el sitio web si necesita más información.

Comprobación de los componentes

(1) Guía de configuración rápida (2) Tarjeta de garantía (No disponible en algunos lugares) (3) Guía de regulaciones (4) Cable de alimentación (5) Pilas (No disponible en algunos lugares) (6) Mando a distancia (7) Adaptador RS232C (IN)

Póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto si falta alguno de los componentes.
Los componentes pueden variar según las localidades.

Tecla del panel

❶ Encendido
Mantenga pulsada durante tres segundos
❷ Apagar
Pulse la tecla del panel. Aparece un menú emergente.
Asegúrese de que **Apagar** está seleccionado y después mantenga pulsada la tecla del panel hasta que la pantalla se apague.
❸ Seleccionar fuente
Pulse la tecla del panel. Aparece un menú emergente.
Vuelva a pulsar la tecla del panel para seleccionar **Fuente**. Después mantenga pulsada la tecla del panel para acceder a la fuente deseada.

Sensor remoto y logotipo espaciador (opcional)

❶ Sensor del mando a distancia
Pulse un botón del mando a distancia apuntando hacia el sensor remoto del producto para realizar la función correspondiente.
  - El uso de otros dispositivos de visualización en el mismo espacio que el mando a distancia de este producto puede provocar que dichos dispositivos se controlen de forma involuntaria.
❷ Logotipo espaciador (opcional)
No tire con fuerza del logotipo espaciador. El logotipo podría desprenderse o romperse.

Conexión y uso de un dispositivo fuente

Consulte las descripciones en la página anterior.
- Utilice un cable Cat 7 (tipo *STP) para la conexión.
  *Par trenzado apantallado (del inglés Shielded Twist Pair)

Conexión a MDC

Para obtener información sobre cómo usar el programa MDC, consulte la Ayuda tras instalar el programa.
El programa MDC está disponible en el sitio web.

- Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico este producto puede provocar interferencias de radio, en cuyo caso el usuario deberá tomar las medidas adecuadas.
- Para obtener información sobre los compromisos medioambientales y las obligaciones legales de algún producto específico de Samsung, como por ejemplo REACH, WEEE o las pilas, visite http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- Para obtener especificaciones detalladas de cada dispositivo, visite el sitio web de Samsung Electronics.

| Svenska

Snabbstartguide

- Rekommenderad längsta användningstid per dag för den här produkten är 16 timmar. Om produkten används mer än 16 timmar per dag, kan garantin bli ogiltig.
- Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra produktens prestanda.
- Ladda ned användarhandboken från webbplatsen om du vill ha mer information.

Kontrollera delarna

(1) Snabbstartguide (2) Garantikort (Ej tillgänglig på alla platser) (3) Föreskrifter (4) Strömkabel (5) Batterier (Ej tillgänglig på alla platser) (6) Fjärrkontroll (7) RS232C(IN) Adapter

Kontrakta leverantören där du köpte produkten om några delar saknas.
Komponenterna kan variera på olika platser.

Panelknapp

❶ Ström på
Tryck och håll inne tre sekunder.
❷ Ström av
Tryck på panelknappen. En popup-meny visas.
Se till att **Ström av** är vald och tryck sedan på och håll inne panelknappen tills displayen släcks.
❸ Välj källa
Tryck på panelknappen. En popup-meny visas.
Tryck på panelknappen igen för att välja **Källa**. Tryck därefter på och håll inne panelknappen för att bläddra igenom den önskade källan.

Fjärrsensor och logotyp för distansstöd (valfritt)

❶ Fjärrsensor
Tryck på en knapp på fjärrkontrollen samtidigt som du pekar på fjärrsensorn på produkten för att utföra motsvarande funktion.
  - Användning av andra skärmenheten på samma plats som fjärrkontrollen för den här produkten kan orsaka att skärmenheterna styrs utan avsikt.
❷ Logotyp för distansstödet (tillbehör)
Dra inte hårt i logotypen för distansstödet. Logotypen kan gå sönder eller gå av.

Ansluta och använda en källenhet

Se beskrivningarna på föregående sida.
- Använd en Cat 7-kabel (*STP-typ) för anslutningen.
  *Shielded Twist Pair (skärmad partvinnad kabel)

Ansluta till MDC

Information om hur du använder programmet hittar du i hjälpen när du har installerat programmet.
MDC-programmet är tillgängligt på webbplatsen.

- Detta är en produkt av klass A. I hemmiljö kan produkten orsaka radiostörningar. I så fall kan användaren behöva vidta nödvändiga åtgärder.
- Mer information om Samsungs miljöåtaganden och produktspecifika skyldigheter, t.ex. REACH, WEEE, batterier, finns på http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- Detaljerade enhetsspecifikationer finns på Samsung Electronics webbplats.

| Türkçe

Hızlı Kurulum Kılavuzu

- Bu ürünün önerilen günlük kullanım süresi en fazla 16 saattir. Ürün günlük olarak 16 saatten fazla süreyle kullanılırsa garanti geçersiz olabilir.
- Renk ve görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir ve teknik özellikler performansı arttırmak için haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Ek ayrıntılar için web sitesinden kullanıcı kılavuzunu indirin.

Bileşenleri Kontrol Etme

(1) Hızlı Kurulum Kılavuzu (2) Garanti kartı (Bazı bölgelerde bulunmaz) (3) Mevzuat kılavuzu (4) Güç kablosu (5) Piller (Bazı bölgelerde bulunmaz) (6) Uzaktan Kumanda (7) RS232C(IN) Adaptör

Herhangi bir parça eksikse, ürünü satın aldığınız satıcıyla temas kurun.
Parçalar farklı bölgelerde farklılık gösterebilir.

Panel düğmesi

❶ Güç açık
Üç saniye basılı tutun.
❷ Güç Kapalı
Panel tuşuna basın. Açılır bir menü görünür.
Güç Kapalı öğesinin seçili olduğundan emin olun ve sonra ekran kapanana kadar panel tuşunu basılı tutun.
❸ Kaynak seçin
Panel tuşuna basın. Açılır bir menü görünür.
Kaynak öğesini seçmek için panel tuşuna yeniden basın. Sonra, istenen kaynaklar arasında dolaşmak için panel tuşunu basılı tutun.

Uzak sensör ve ara parça logosu (isteğe bağlı)

❶ Uzaktan kumanda sensörü
İlgili işlevi gerçekleştirmek için üründeki uzak sensöre doğru tutarak uzaktan kumandadaki bir düğmeye basın.
  - Bı ürünün uzaktan kumandasıyla aynı yerde başka görüntüleme cihazları kullanmak, diğer görüntüleme cihazlarının yanlışlıkla kontrol edilmesine neden olabilir.
❷ Ara parça logosu (İsteğe bağlı)
Ara parça logosunu güç kullanarak çekmeyin. Logo yırtılabilir veya kopabilir.

Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma

Önceki sayfada yer alan açıklamalara bakın.
- Bağlantı için Cat 7(*STP tipi) kablo kullanın.
  *Kılıflı Bükümlü Tel Çifti

MDC'ye Bağlanma

MDC programını nasıl kullanacağınızla ilgili ayrıntılar için, programı yükledikten sonra Yardım bölümüne bakın.
MDC programına web sitesinden ulaşılabilir.

- Bu, A sınıfı bir üründür. Ev ortamında bu ürün radyo parazitlenmesine neden olabilir ve bu durumda kullanıcının uygun önlemler alması gerekebilir.
- Samsung'un çevre taahhütleri ve REACH, WEEE, Piller gibi ürüne özel mevzuat yükümlülükleri hakkında bilgi için bkz. http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- Cihazın ayrıntılı teknik özellikleri için Samsung Electronics web sitesini ziyaret edin.