



## Desinfiserende våtservietter fra Contour - Hold dine Contour-produkter rene!

Med Contours desinfiserende våtservietter kan du holde Contour-produktene dine rene for bakterier, sopp og virus. Våtserviettene inneholder DESTIX® MA61, et effektivt desinfeksjonsmiddel med 70% alkohol som er egnet for alle Contour-produkter, men ikke for materialer som akrylglass og andet som ikke tåler sterke, alkoholbaserte rengjøringsmidler. Kontakt tid: 1 minutt!

### Generell informasjon

Contours desinfiserende våtservietter er bruksklare våtservietter egnet for desinfisering av utstyr, som kan overføre bakterier og krever minimal kontaktid. Serviettene er spesielt egnet for små overflater og alle områder som trenger hurtig desinfeksjon. Desinfeksjonsmiddelet og våtserviettene er ikke egnet til invasivt medisinsk utstyr som kirurgiske instrumenter, høreapparater og ørepropper.

Contours desinfiserende våtservietter er effektive mot bakterier (inkl. MRSA), sopp (Candida Albicans, Aspergillus niger) og virus (BVDV, Vaccinia, Noro, Rota). Produktet er bakteriedrepende og tuberkulocid (M.Terrae, M. Avium). Kontaktid: 1 minutt.

Contours desinfiserende våtservietter er luktfrie og inneholder ikke aldehyder, formaldehyd og fenoler.



# Contour Disinfectant Wipes

## Brukerveiledning

Først rengjør du overflaten grundig med en desinfiserende våtserviett fra Contour. La væsken virke i 1 minutt før du tørker av overflaten med en tørr, ren klut. Les etiketten og produsentens veiledning før bruk.

Contours desinfiserende våtservietter er ikke egnet for materialer som for eksempel akrylglass, som ikke tåler sterke alkoholbaserte rengjøringsmidler.

## Advarsler

Kast brukte servietter i søppeldunk. Bruk ikke servietter etter utløpsdatoen. Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved en temperatur som ikke overstiger 25°C. Ved svelging: Kontakt lege umiddelbart og vis beholder eller etikett. Unngå hudkontakt.

Advarsel! Brannfarlig. Inneholder alkohol.

Bruk kun produktet på alkoholbestandige, ikke-porøse overflater.



## Tekniske spesifikasjoner

Etanol (per 100 g desinfeksjonsmiddel)	24 g
1-propanol (per 100 g desinfeksjonsmiddel)	37 g
Varighet	2 år fra produksjonsdato (uåpnet)
Alkohol vol.	70 %
Emballasje	Kartonger med 20 våtservietter